

ドローン FG-SMAO シリーズ F A Q

1. 質問:スマートフォンと接続する時にWi-Fi 設定画面にドローンのWi-Fi 「SMAO-S-xxxxxxx」が表示されず、接続できません。

回答:付属カメラにWi-Fi アンテナが付いています。

カメラが確実に接続されていることを確認してください。

2. 質問:スマートフォンアプリ表示映像が上下逆さまになっています。

回答:アプリ設定の「カメラ画像上下反転」をタップしてください。



3. 質問:ドローンが安定して飛びません。

回答:取扱説明書の「飛行前準備」の「コンパス校正」を行ってください。

なお、本製品にはコントローラから手を離してもその場に静止し続ける精度はありません。

コントローラのジョイスティックを小刻みに倒して安定させてください。

4. 質問:ドローンの向きがわかりません。

回答:カメラが正常に取り付けられている時にカメラ正面がドローンの正面になります。

飛行していてドローンの向きが分からなくなってしまう場合は「ヘッドレスモード」をお試しください。

「ヘッドレスモード」はドローンの向きに関係なくジョイスティックを左に倒すと左に、右に倒すと右にドローンを飛行させることができます。

5. 質問:ドローンがうまく操縦できません。

回答:スマートフォンでの操作は難しいので、最初はコントローラで操作してみてください。

家の外でいきなりコントローラ操作すると、ドローンが勢いよく飛んで行ってしまう場合があります。

最初は家の中でジョイスティックを軽く傾ける程度で操作してください。

6. 質問：バッテリーや付属品の予備が欲しい

回答：申し訳ございませんが、弊社ではバッテリーや付属品の単体販売しておりません。
バッテリーにつきましては市販トイドローン用Li-poバッテリーが使用できます。

FG-SMA002 シリーズ：3.7V、380mAh、Li-Po バッテリー、サイズ約 20mm x 38mm x 7mm
(ドローン Hubsan X4 H107C H107D DFD F180 F180C JJRC H6D 用)

FG-SMA003 シリーズ：3.7V、800mAh、Li-Po バッテリー、サイズ約 25mm x43mm x9mm
(ドローン Syma X5SW X5 用)

FG-SMA004 シリーズ：3.7V、750mAh、Li-Po バッテリー
(ドローン MJX X300 X400 X800 用)

その他の付属品につきましては弊社のお問合せフォームよりお問合せいただきますようお願いいたします。

7. 質問：ドローンカメラの映像はどこに記録されますか？

回答：カメラ映像は接続したスマートフォンに記録されます。

スマートフォンに接続していない場合やコントローラだけの操作では映像を記録する事はできません。