

軽量多機能三脚 FG-STAND01シリーズ



※スマートフォンは付属しません。

取扱説明書

この度は弊社製品をご購入いただきましてありがとうございます。
この取扱説明書を、よくお読みになって製品を安全にお使いください。
お読みになった後は、いつでもご覧になれる場所に保管してください。

△注意

- ・湿気やほこりの多いところで、使用または、保管をしないでください。
- ・倒したり、ぶつけたりして衝撃を与えないでください。
- ・本体内部に液体が入らないようにしてください。
- ・本体の分解や改造を行わないで下さい。
- ・お子様の手の届くところに置かないでください。

1.特徴

- (1)高さは4段階で36cmから106cmまで調整できます。
- (2)軽量、コンパクトです。
- (3)雲台によって3方向の調整ができます。
- (4)離れた場所からスマホの操作できるリモートシャッターが付属します。
- (5)持ち運びに便利な収納バックが付属します。

2.仕様

本体

- (1)高さ : 約36cm～約106cm (4段階)
- (2)重量 : 約347g
- (3)スマホ対応サイズ : 幅 約5.5cm～8.5cm
- (4)耐荷重 : 約1.5Kg
- (5)材質 : アルミニウム合金、ラバー

リモコンシャッター

- (1)通信方式 : Bluetoothバージョン4
- (2)通信距離 : 最大約6m
- (3)重量 : 約9g
- (4)使用電池 : ボタン電池CR2032x1個

3.パッケージ内容

- (1)本体 x1
- (2)リモコンシャッター x1
- (3)収納バック x1
- (4)スマホホルダー x1
- (5)ボタン電池CR2032 (テスト用) x1
- (6)取扱説明書 (本書) x1

4.各部の名称、機能

本体



5.ご使用方法

- (1)平らな場所で三脚の足をいっぱい広げます。
- (2)それぞれの足ロックを解除して高さを調整します。
- (3)雲台のロックを緩めて角度を調整します。
※水平を取りたい時は水平器をご使用ください。



リモコンシャッターの使用方法

- (1)リモコンシャッターのフタをスライドさせて開けて電池を装着します。
※バッテリーシートがある場合は引き抜きます。
- (2)シャッターボタンを長押しして電源をオンにします。
- (3)スマートフォンのBluetooth設定画面でペアリングしてください。
- (4)シャッターボタンを押すとスマホで撮影ができます。
※シャッターボタンを押すと音量が変わったりしてシャッターが切れない場合があります。この場合はカメラアプリでシャッター設定してください。
- (5)リモコンシャッターのシャッターボタンを長押しすると電源が切れます。

保証書

- ・この保証書は、お買い上げ後に正常な使用状態で起きた故障について無償で修理、または交換することを保証いたします。
- ・本製品の保証期間はお買い上げ日より一年間です。
- ・誤った使用方法、落下、衝撃、圧迫による故障および損傷は保証範囲に含まれません。
- ・使用上の注意事項に記載された事項に反する場合は保証範囲に含まれません。
- ・本保証書と購入履歴がわかるレシート、領収書は大事に保管ください。無くされた場合は、保証期間中でも保証が受けられない場合があります。
- ・分解、改造した場合は保証範囲に含まれません。
- ・本保証書は新品購入品に対して有効です。個人売買、ネットオークション等については保証範囲に含まれません。
- ・本保証は製品本体について有効です。本製品による損害につきましては保証いたしかねます。

保証書

品番	FG-STAND01シリーズ
保証期間	ご購入日より一年間
お買い上げ日	____年 ____月 ____日
お客様	ご住所 _____ _____
	お名前 _____ 電話 (____) - _____
販売店	販売店名 _____



販売元:株式会社FUGU INNOVATIONS JAPAN
お問合せメール:csjp@fugu-innovation.com
ホームページ:https://www.fugu-innovation.com