

外



w80x150mm

## 保証書

- ・この保証書は、お買い上げ後に正常な使用状態で起きた故障について無償で修理または交換することを保証いたします。
- ・本製品の保証はご購入日より6カ月です。
- ・誤った使用方法、落下、衝撃、圧迫による故障および損傷は保証範囲に含まれません。
- ・分解、改造した場合は保証範囲に含まれません。
- ・取り扱い上の注意事項に記載された事項に反する場合は保証範囲に含まれません。
- ・本保証書と購入履歴がわかるレシート、領収書は大事に保管ください。なくされた場合は、保証期間中でも保証が受けられない場合があります。
- ・飲料または液体が本体に入らないようご注意ください。液体が進入した事による故障は保証できません。
- ・本保証は新品購入品に対して有効です。個人売買、ネットオークション、中古品等については保証範囲に含まれません。
- ・本保証は製品本体について有効です。本製品による損害、データ損失につきましては保証いたしかねます。

## 保証書

品番	FG-SWCONT01シリーズ
保証期間	ご購入日より6カ月
お買い上げ日	____年____月____日
お客様	ご住所 _____ _____
	お名前 _____
	電話 (____) _____ - _____
販売店	販売店名



FUGU INNOVATIONS

販売元:株式会社FUGU INNOVATIONS JAPAN  
お問い合わせメール: [csjp@fugu-innovation.com](mailto:csjp@fugu-innovation.com)  
ホームページ: <https://www.fugu-innovation.com>

202105

## Switchコントローラー FG-SWCONT01シリーズ 取扱説明書



この度は弊社製品をご購入いただきましてありがとうございます。  
この取扱説明書を、よくお読みになって製品を安全にお使いください。  
お読みになった後は、いつでもご覧になれる場所に保管してください。

また、商品の外観・仕様などは商品改良のために予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

内



w80x150mm

## 注意

- ・湿気やほこりの多いところで、使用または、保管をしないでください。
- ・落としたりして衝撃を与えないでください。
- ・本体内部に液体が入らないようにしてください。
- ・本体の分解や改造を行わないで下さい。
- ・お子様の手の届くところに置かないでください。
- ・暖房器具付近や日の当たる場所などの高温になる所、湿度の多い所に保管しないでください。
- ・本体の充電は風通しの良い屋内で行ってください。
- ・長時間の連続でのご使用は健康を害する場合がありますので適度な休息をとってください。
- ・本品はSWITCH対応のコントローラーです。

## 1. 特徴

- (1)無線と有線の両方使用が可能。ワイヤレスプレイ中に充電が切れても有線でプレイが可能
- (2)モーションセンサー・ジャイロセンサー内蔵
- (3)ダブルバイブレーション
- (4)8～10時間の長時間プレイが可能
- (5)選択したボタンを連射に変更可能

## 2. 仕様

- |            |                          |
|------------|--------------------------|
| (1)寸法      | : 約W146 x H98 x D48 mm   |
| (2)重量      | : 約208g                  |
| (3)バッテリー容量 | : 600mAh                 |
| (4)最大使用時間  | : 約10時間 (ご使用方法により異なります。) |
| (5)充電時間    | : 約2.5時間                 |
| (6)充電ポート   | : USB Type-C             |

## 3. パッケージ内容

- (1)本体 x1
- (2)充電 & 接続ケーブル x1
- (3)取扱説明書 (本書) x1

## 4. 各部の名称、機能



※コントローラーの動作が不安定な場合は、コントローラー背面にあるリセットボタンを押すことで工場出荷状態に戻すことができます。

## 5. 使用方法

### (1)充電方法

- ①AC-USB充電器 (別売り) をACコンセントに接続します。
- ②付属ケーブルをAC-USB充電器に接続してから本コントローラーのUSB Type-C 充電口に接続します。
- ③充電が開始され、充電が完了するとすべてのLED表示が消灯します。

※充電中にコントローラーの電源がオフの時は4つのLEDがゆっくり点滅します。  
※充電中にコントローラーの電源がオンの時はLED4がゆっくり点滅します。  
※内蔵バッテリーの残量が少なくなるとLEDがすばやく点灯します。

### (2)スリープモード

何も操作をしないと節電のために約5分でスリープモードとなります。  
スリープモードから復帰するには「ホームボタン」を約3秒間長押しします。

### (3)ワイヤレスでの登録方法

- ①SwitchのHOMEメニューの「コントローラー」を選択します。
- ②「持ち方/順番を変える」を選択します。
- ③本コントローラーの「ホームボタン」をコントローラーのLEDの点滅速度が速くなるまで長押しします。
- ④Switchの設定画面に本コントローラーが表示されます。
- ⑤Switchの設定画面の指示にしたがってコントローラーの登録を完了します。

※ワイヤレスの登録は初回のみ必要です。次回以降は本コントローラーの「ホームボタン」を約3秒間長押ししてコントローラーの電源をオンにすると再接続します。

### (4)有線での登録方法

- ①SwitchをSwitchドックに収めて、テレビモードでテレビに画面を表示します。
- ②ドックのUSBポートと本商品のUSB Type-Cポートを付属ケーブルで接続します。
- ③テレビ画面に「登録しました」というメッセージが表示されたら完了です。

※本コントローラーを有線接続するにはSwitchドックが必要です。  
※有線でのみパソコンに接続してコントローラーとして使用できますが、全てのボタン・機能の動作を保証するものではありません。

### (5)連射モード

- 選択したボタンを連射できるようにします。
- ①連射にしたいボタンを押し続けます。
  - ②最初のボタンを押しながら「連射ボタン」を押します。
  - ③連射モードが設定されます。

※例：「Aボタン」を押しながら「連射ボタン」を押すと「Aボタン」が連射になります。

※連射を解除するには連射設定したボタンを押しながら「連射ボタン」を押します。