

日本語キーボード
FG-KBJ01SETシリーズ
取扱説明書



この度は弊社製品をご購入いただきましてありがとうございます。
この取扱説明書を、よく読んでいただき製品を安全にお使いください。
お読みになった後は、いつでもご覧になれる場所に保管してください。

また、商品の外観・仕様などは商品改良の
ために予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

△注意

- ・湿気やほこりの多いところで、使用または保管をしないでください。
- ・落としたりして衝撃を与えないでください。
- ・本体内部に液体が入らないようにしてください。
- ・本体の分解や改造を行わないで下さい。
- ・お子様の手の届くところに置かないでください。
- ・暖房器具付近や日の当たる場所などの高温になる所、湿度の多い所に保管しないでください。

1. 特徴

- 1)パソコンとワイヤレス接続するので接続ケーブルが不要です。
- (2)専用レシーバーをパソコンのUSB端子に接続するだけで面倒な設定は不要です。
- (3)キーボードとマウスがセットになって1つの受信機で同時接続が可能です。
- (4)日本語キーボード (キー数:115個)
- (5)カラフルなデザイン
- (6)未使用時のレシーバーはマウスに収納する事が可能で、持ち運び時のレシーバー紛失を防ぎます。
- (7)内蔵電池は市販の乾電池を使用しています。電池切れしても電池交換ですぐに使用できます。

2. 仕様

- | | |
|----------|--------------------------------|
| (1)寸法 | ： 約W443 x D138 x H29mm (キーボード) |
| | ： 約W103 x D69 x H35mm (マウス) |
| (2)重量 | ： 約615g (キーボード) |
| | 約80g (マウス) |
| (3)使用電池 | ： LR03/AAA 単4乾電池x1本 (キーボード) |
| | LR6/AA 単3乾電池x1本 (マウス) |
| (4)キーボード | ： 日本語キーボード キー数:115個 |
| (5)マウス | ： 3ボタン マウス |
| (6)レシーバー | ： 無線周波数2.4GHz帯 |
| (7)対応OS | ： Windows10/Windows8 |

3. パッケージ内容

- (1)キーボード本体 x1 (テスト用 単4乾電池1本付き)
- (2)マウス本体 x1 (テスト用 単3乾電池1本付き)
- (3)専用レシーバー x1 (マウス本体に収納)
- (4)取扱説明書 (本書) x1

4. 各部の名称、機能

(1)キーボード本体



電池ボックス ※単4乾電池 1個使用

(2)マウス



光学センサー

電池ボックス
※単3乾電池 1個使用

レシーバー
※持ち運び時などは、
ここに収納してください。

5. パソコンとの接続

- (1)キーボードの電池ボックスに単4乾電池を入れます。
※お使いのPCの設定や周辺機器構成によっては機能が正常に働かない場合があります。
- (2)マウスの電池ボックスに単3乾電池を入れます。
※本商品にはテスト用の乾電池が付属しています。
- (3)パソコンのUSBコネクタにレシーバーを差し込みます。
- (4)自動的に接続が完了してキーボードとマウスが使用できるようになります。

※パソコンの対応OSはWindows10/Windows8です。
※USBハブを使用してレシーバーをパソコンに接続すると動作が不安定になる場合があります。
※バッテリーが少なくなったら新しい乾電池に交換してください。

6. キーボードの使用について

本キーボードは日本語配列キーボードです。
通常キーの使用方法はJIS配列日本語キーボードと同等です。

- (1)ファンクションキー 「f1」～「f12」について
本キーボードは電源オンの状態では「音量アップ」などのマルチメディアキーが有効になっています。

ファンクションキー f1～f12を使用するには、「Fn」キーを押しながら



ファンクションキーを押すか、最初に「Fn」キー+「ESC」キーを押してください。



「Fn」キー+「ESC」キーを押すと以降ファンクションキーが「Fn」キーを押さなくても
使用できるようになります。
なお、マルチメディアキーを使用するには再度「Fn」キー+「ESC」キーを
押してください。

- (2)マルチメディアキーについて
マルチメディアキーの説明は下記になります。
※お使いのPCの設定や周辺機器構成によっては機能が正常に働かない場合があります。

- | | |
|--|--|
| | f1 曲戻し:音楽プレーヤー再生時に曲戻しをします。 |
| | F2 再生／一時停止:音楽プレーヤー再生時に再生／一時再生をします。 |
| | F3 曲送り:音楽プレーヤー再生時に曲送りをします。 |
| | F4 ミュート:スピーカー出力音量をミュートします。 |
| | F5 音量ダウン:スピーカー出力音量を下げます。 |
| | F6 音量アップ:スピーカー出力音量を上げます。 |
| | F7 ブラウザ:WEBブラウザを起動します。 |
| | F8 検索:Windowsの検索画面を起動します。 |
| | F9 メール:メールを起動します。 |
| | F10 お気に入り:インターネットエクスプローラー起動時にお気に入りリストを表示します。
※IE以外のブラウザでは使用できません。 |
| | F11 保存:編集中のファイルを保存します。 |
| | F12 設定:設定画面が起動します。 |
| | Print コピー:選択した項目をコピーします。 |
| | Sticky 貼り付け:コピーした項目を張り付けます。 |
| | Desktop 電卓:Windowsの電卓を起動します。 |
| | Dim 明るさダウン:ディスプレイの明るさを下げます。 |
| | Bright 明るさアップ:ディスプレイの明るさを上げます。 |
| | Logout ログアウト:ログアウトしてログイン画面を表示します。 |

7. 故障かなと思ったら

- (1)キーボード、マウスが反応しない。
 - ①電池残量が少ない場合があります。新しい電池に交換してください。
 - ②レシーバーをUSBコネクタから抜いて、キーボードとマウスの電池を抜いて5. パソコンとの接続を再度行ってください。
- (2)キーボード、マウスの反応が遅い
電池残量が少ない場合があります。新しい電池に交換してください。
- (3)押したキーと入力されたキーが異なる。
キーボードの設定が日本語設定になっている事を確認してください。
- (4)ファンクションキー「f1」～「f12」が使用できない。
ファンクションキーを使用するには「Fn」キーを押しながらファンクションキーを押してください。

最初に「Fn」キー+「ESC」キーを押すと以降はファンクションキーだけを押し
て使用する事ができます。
- (5)マルチメディアキーが使用できない
お使いのパソコン設定、接続されている周辺機器によってはマルチメディアキーが
対応していない場合があります。

保証書

- この保証書は、お買い上げ後に正常な使用状態で起きた故障について無償で修理または交換することを保証いたします。
- 本製品の保証はご購入日より1年間です。
- 誤った使用方法、落下、衝撃、圧迫による故障および損傷は保証範囲に含まれません。
- 分解、改造した場合は保証範囲に含まれません。
- 取り扱い上の注意事項に記載された事項に反する場合は保証範囲に含まれません。
- 本保証書と購入履歴がわかるレシート、領収書は大事保管してください。なくされた場合は、保証期間中でも保証が受けられない場合があります。
- 飲料または液体が本体に入らないようご注意ください。液体が入った事による故障は保証できません。
- 本保証は新品購入品に対して有効です。個人売買、ネットオークション、転売、中古品等については保証範囲に含まれません。
- 本保証は製品本体について有効です。本製品による損害、データ損失につきましては保証いたしかねます。

保証書	
品番	FG-KBJ01SETシリーズ
保証期間	ご購入日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
お客様	ご住所
	お名前
	電話 ()
販売店	販売店名



販売元:株式会社FUGU INNOVATIONS JAPAN
お問い合わせメール:csjp@fugu-innovation.com
ホームページ:https://www.fugu-innovation.com