









スマートウォッチFG-SW-AD01シリーズ 取扱説明書  弊社商品をご購入いただきましてありがとうございます。 この取扱説明書を読んで、本商品の機能と操作を理解してご使用いただきますようお願いいたします。 また、取扱説明書はレシート等のご購入履歴とともに大切に保管いただきますようお願いいたします。 ※アプリ内容は予告なく変更する場合がございます。変更内容は弊社ホームページの製品情報ページにて確認する事が出来ます。	1. パッケージ内容 ・製品本体 1 ・充電ドック 1 ・充電ケーブル 1 ・取扱説明書 1 2. 本商品の主な機能 ・歩数：歩数を計測して日単位、週単位、月単位で管理します。 ・移動距離：計測した歩数により移動距離を表示します。 ・消費カロリー：移動距離に応じて消費したカロリーを表示します。 ・心拍数計測：心拍数を計測して表示します。 ・睡眠モニター：浅い眠り、深い眠り、合計の睡眠時間を計測して表示します。 ・長時間着座注意：長時間座ったままの場合にエコノミクス症候群防止のため警告します。 ・各種アラーム：会議、薬を飲む時間、給水、食事、目覚まし時間などアラームで知らせます。 ・着信通知：スマートフォンに電話着信、SNS着信があると情報と一緒に知らせます。 ・天気：スマートフォンの天気情報を表示します。 ・音楽コントロール：Bluetooth接続されたスマートフォンの音楽再生します。 3. 注意事項 ・この製品はIP67レベルの防水仕様です。手を洗ったり、雨中での着用は問題ありませんが、潜水や激しい水中スポーツなどにはご使用できません。 ・高温のシャワー/風呂またはサウナではご使用できません。 ・夏の自動車内などの高温になる場所での保管は避けてください。 ・本商品の搭載する健康センサーは簡易的なもので医療器具としては使用できません。データはあくまで目安としてください。 ・落下させたり、ぶつけたりして強い衝撃を与えないでください。 ・小さなお子様の手の届くところに保管しないでください。	4. 本体の説明 表示画面／ タッチパネル ホームボタン アナログ指針 選択ボタン センサー 充電端子 LEDランプ USB充電ポート 操作方法 ・ホームボタン：時刻表示画面に戻ります。 ・選択ボタン：機能の切り替えをします。 ・タッチパネル：タップで選択決定、スワイプで画面切り替えします。	5. 充電方法 時計を初めて使用するときは完全に充電してください。 本商品を図のように充電ドックに装着してください。 (写真は充電ケーブルを接続して充電している状態です。) 次に充電ドックに充電ケーブルを接続してAC-USBアダプタ（別売り）に接続すると充電ドックのLEDランプが赤点灯して充電を開始します。  ※本商品と充電ドックは磁石によって固定されます。 充電を開始する前にキチンと装着していることを確認してください。 ※充電中は画面に充電中状態をアニメーション表示し、バッテリーが完全に充電されるとフル充電表示します。 ※長期間使用しない場合はバッテリー寿命を延ばすために3か月に1度の目安で充電してください。	6. アプリのインストール方法 (1)App StoreまたはGoogle Play Storeでアプリ名「LeMovt」を検索してアプリをスマートフォンにインストールしてください。 ※インストール時にアプリの権限を全て「許可」してください。  (2)ログイン登録をしてください。 登録には「Wechatj」、「Twitter」、「Gmail」、「Facebook」いずれかのアカウントが必要です。  (3)ログイン後にアプリの「バインディング」画面で「スマートポインターウォッチ」を選択してください。 メールアドレスまたは電話番号を入力してください。 ※電話番号で登録する場合は最初の0（ゼロ）を省略してください。 電話番号「090-XXXX-XXXX」の場合は「90XXXXXXX」と入力してください。 (3)ログイン後にアプリの「バインディング」画面で「スマートポインターウォッチ」を選択してください。	(4) ウォッチ本体の「ホームボタン」を押して時刻表示画面にします。 (5) ウォッチ画面を下にスワイプしてメニューを表示させます。 (6) 「QRコード」を選択してQRコードを表示させます。 (7) アプリ画面でQRコードを読み取りバインディングします。 (8) アプリ画面でウォッチ時刻を映して時刻補正を行います。  バインディング画面 時刻補正画面 (9) ユーザ情報（性別、誕生日、身長、体重）を登録してください。												
7. 本商品の装着 背面のセンサーが肌に触れるように緩めすぎず、締め付けすぎないようにバンドを調整して装着してください。 注意：長時間の使用や汗をかいた場合や湿度が高い場合などは、肌のかぶれにご注意ください。 本体、ベルトは常に清潔な状態を保ってください 8. 画面の表示方法 本商品の画面は通常時は消えています。 画面を表示させるには、「電源ボタン」または「機能ボタン」を押してください。 ひじを曲げた状態で手前に腕を回転させることによっても画面を表示できます。 ※アプリ設定で「スクリーン自動点灯」をオンにしてください。 	10. タッチパネルの操作 (1) タップ：パネルをタップして選択・決定をします。  (2) ロングタップ：パネルを長押ししてサブメニューを表示します。  (3) スワイプ：パネルを左右もしくは上下にスライドして画面の切替をします。 	11. ファームウェアアップデート アプリ画面にファームウェアアップデートの案内が表示された場合は画面の指示に従ってファームウェアをアップデートしてください。 ※ファームウェアアップデートには数分間かかります。 アップデート中には絶対電源をオフにしたり、初期化したりしないでください。 	12. ウォッチ画面選択 アプリの「ダイヤル」設定で好み画面に変更する事ができます。 ウォッチ本体では時刻表示画面でロングタップすると選択画面になります。 左右にスワイプして画面を選択してタップして決定してください。 	13. アプリ機能 ※アプリのバージョン、スマートフォンの機種により表示が異なる場合があります。 (1) ホーム画面、測定画面、測定結果  (2) 歩数測定 歩数を計測して表示します。 情報は日単位、週単位、月単位で管理できます。 (3) カロリー 歩数に応じて消費カロリーを算出して表示します。 情報は日単位、週単位、月単位で管理できます。 (4) 距離 歩数に応じて消費カロリーを算出して表示します。 情報は日単位、週単位、月単位で管理できます。 (5) 活動時間 運動時間を表示します。	(6) 睡眠 睡眠前にウォッチ本体で睡眠モニターを選択してスタートをタップします。 起床したらウォッチ本体で睡眠モニターをストップします。 深い眠り、浅い眠り、合計の睡眠時間を表示します。 (7) 心拍数 心拍数を測定して表示します。 心拍数を測定するにはウォッチ本体で心拍数を選択します。 ※アプリで自動的に心拍数を測定するように設定できます。（5～60分で設定） 14. ウォッチ本体機能 (1) 活動記録 日単位での歩数、消費カロリー、移動距離を表示します。  (2) 呼吸トレーニング 2分間画面の指示に従って深呼吸をしてください。 心拍数の測定を行い適正な呼吸を行っているか表示します。 												
(3) 心拍数 心拍数を測定、表示します。 画面をスワイプして表示を切り替えます。  (4) スポーツモード ウォーキングとランニングのどちらかを選択して歩数、移動距離、運動時間心拍数を測定表示します。 ウォーキングからランニングを選択してから画面をタップすると計測がスタートします。 終了もしくは一時停止するには画面をタップします。 	(5) 睡眠モニター 睡眠状態を測定して浅い眠り、深い眠り、合計の睡眠時間を表示します。 睡眠前にスタートをタップして、起床したら終了をタップします。  (6) 音楽コントロール Bluetooth接続されたスマートフォンの音楽の再生を行います。 画面をスワイプして表示を切り替えます。 	(7) 天気 Bluetooth接続されたスマートフォンの天気情報を表示します。  (8) メッセージ表示 スマートフォンへの通話やSNSが着信した時にウォッチ画面に情報を表示します。 情報画面はホーム画面（時刻表示画面）で上にスワイプすると表示されます。 	15. 故障かなと思ったら (1) バインディング時に本製品と接続できない。 ①スマートフォンのBluetoothがオンになっている事を確認してください。 ②スマートフォンのBluetooth設定で接続してしまった場合は、この設定を削除してからアプリのバインディングで接続してください。 ③アプリ「LeMovt」の権限が許可されていない場合は許可してください。 (2) バインディング完了後に本製品がアプリに認識されない。 ①本製品のバッテリー残量が少ない場合があります。充電してください。 ②再度バインディングしてください。 (3) アプリにデータが表示されない。 ①スマートフォンのBluetoothがオンになっている事を確認してください。 ②手動でデータ更新をしてください。 16. 主な仕様 画面サイズ ：TFT ,1.22インチ Bluetooth ：Bluetooth4.2 防水防塵 ：IP67 バッテリータイプ ：リチウムポリマー電池 バッテリー容量 ：200mAh 充電時間 ：約1時間 寸法 ：47mm x 14mm x 26.5mm（ベルト含む） 充電方法 ：充電ドック方式 充電電圧5 V タッチスクリーン ：シングルタッチ 素材 ：ステンレス（ケース）、シリコン（バンド）	保証書 ・この保証書は、お買い上げ後に正常な使用状態で起きた故障について無償で修理、または交換することを保証いたします。 ・本製品の保証期間はお買い上げ日より一年間です。 ・誤った使用方法、落下、衝撃、圧迫による故障および損傷は保証範囲に含まれません。 ・使用上の注意事項に記載された事項に反する場合は保証範囲に含まれません。 ・本保証書と購入履歴がわかるレシート、領収書は大事に保管ください。 ・無くされた場合は、保証期間中でも保証が受けられない場合があります。 ・製品使用時に飲料または液体が浸入しないようご注意ください。液体が浸入した製品は不安定となり、修理できなくなる場合がございます。 ・本保証は新品購入品に対して有効です。 ・個人売買、ネットオークション、転売等については保証範囲に含まれません。 ・本保証は製品の不具合にのみ適用されます。 ・本製品による損害につきましては一切保証いたしかねます。 <table><tr><th colspan="2">保証書</th></tr><tr><td>品番</td><td>FG-SW-AD01シリーズ</td></tr><tr><td>保証期間</td><td>ご購入日より一年間</td></tr><tr><td>お買い上げ日</td><td>____年____月____日</td></tr><tr><td rowspan="2">お客様</td><td>ご住所</td></tr><tr><td>お名前 電話_(_)-_____</td></tr><tr><td>販売店</td><td>販売店名</td></tr></table>  販売元：株式会社FUGU INNOVATIONS JAPAN お問合せメール：info@fugu-innovation.com ホームページ：https://www.fugu-innovation.com	保証書		品番	FG-SW-AD01シリーズ	保証期間	ご購入日より一年間	お買い上げ日	____年____月____日	お客様	ご住所	お名前 電話_(_)-_____	販売店	販売店名
保証書																	
品番	FG-SW-AD01シリーズ																
保証期間	ご購入日より一年間																
お買い上げ日	____年____月____日																
お客様	ご住所																
	お名前 電話_(_)-_____																
販売店	販売店名																