

スマートウォッチFG-SW-D04シリーズ

取扱説明書



弊社商品をご購入いただきありがとうございます。

この取扱説明書を読んで、本商品の機能と操作を理解してご使用いただけますようお願いします。
また、取扱説明書はレシート等での購入履歴とともに大切に保管いただけますようお願いします。

※アプリ内容は予告なく変更する場合がございます。変更内容は弊社ホームページの製品情報ページにて確認することができます。

7. 本商品の装着

背面のセンサーが肌に触れるように緩めすぎず、締め付けすぎないようにバンドを調整して装着してください。

注意：長時間の使用や汗をかいた場合や湿度が高い場合などは、肌のかぶれにご注意ください。

本体、ベルトは常に清潔な状態を保ってください。

8. アプリの機能紹介

※アプリのバージョン、スマートフォンの機種により表示が異なる場合があります。

1. ホーム画面、測定画面、測定結果



1. パッケージ内容

- ・製品本体 1
- ・ベルト 1
- ・充電ケーブル 1
- ・取扱説明書 1

2. 本商品の主な機能

- ・歩数 : 日付単位で歩数を計測します。
- ・移動距離 : 移動距離を日付単位で表示します。
- ・消費カロリー : 消費カロリーに応じて消費したカロリーを表示します。
- ・心拍数計測 : 心拍数を計測します。
- ・睡眠モニター : 睡眠時の浅い眠りと深い眠りを表示します。
- ・着信通知 : スマートフォンに電話の着信があると通知します。
- ・メッセージ通知 : SNSなどに着信があると通知します。
- ・リモートシャッター : スマートフォンのカメラのシャッター操作を行います。
- ・タイマー : 設定時間になると通知します。

3. 注意事項

- ・この製品はIP67レベルの防水仕様です。手を洗ったり、雨中での着用は問題ありませんが、潜水や激しい水中スポーツなどにはご使用できません。
- ・高温のシャワー/風呂またはサウナではご使用できません。
- ・夏の自動車などの高温になる場所での保管は避けてください。
- ・本商品の搭載する健康センサーは簡単なもので医療器具としては使用できません。データはあくまで目安としてください。
- ・落下せり、ぶつけたりして強い衝撃を与えないでください。
- ・小さなお子様の手の届くところに保管しないでください。

4. 本体の説明

本体を付属のベルトに取り付けてください。
※ベルトを取り付ける前に本体を充電してください。



タッチキーの操作

- 短押し: 機能を切り替えます。
- 長押し: 機能の選択、決定、終了をします。

5. 充電方法

- 時計を初めて使用するときは完全に充電してください。
- 本商品をバンドより外して、図のように充電ケーブルを本商品に装着してください。
- ※充電ケーブルの充電端子と本商品背面の充電ターミナルが接続するように接続してください。
- ※充電中は画面に充電中状態をアニメーション表示します。
- (画面が消えている場合はタッチキーをタッチしてください。)
- バッテリーが完全に充電されるごとにフル充電表示します。
- ※長期間使用しない場合はバッテリー寿命を延ばすために3ヶ月に1度の目安で充電してください。



6. アプリのインストール方法

- (1) App StoreまたはGoogle Play Storeでアプリ名「FitPro」を検索してアプリをスマートフォンにインストールしてください。
- ※インストール時にアプリの権限を全て「許可」してください。



iOS



iPhone



Android

*QRコードを読み取れない場合があるので、その際は「FitPro」アプリにてアプリ名で検索してください。

- (2) スマートフォンのBluetoothをオンにしてアプリ画面の「検索プレスレット」でスマートフォンとペアリングしてください。
- ※本アプリを使用する時に「スキップする」を選択するとユーザー登録は必要ありません。
- ※接続管理画面で「M4」が出てこない場合はスマートフォンのBluetooth設定画面で「M4」を削除してください。

(3) ユーザー名、性別、年齢、身長、体重などを登録してください。

10. 主な仕様

- デジタル画面サイズ : 0.49インチ
- Bluetooth : Bluetooth4.0
- 防水防塵 : IP67
- バッテリータイプ : リチウムポリマー電池
- バッテリー容量 : 90mAh
- スタンバイ時間 : 約7日間
- 充電時間 : 約1時間
- 寸法 : 約16x10x250mm (ベルト含む)
- 充電方法 : 充電ケーブル接続
- 材質 : Soft TPU

保証書

- ・この保証書は、お買い上げ後に正常な使用状態で起きた故障について無償で修理、または交換することを保証いたします。
- ・本製品の保証期間はお買い上げ日より一年間です。
- ・誤った使用方法、落下、衝撃、圧迫による故障および損傷は保証範囲に含まれません。
- ・使用上の注意事項に記載された事項に反する場合は保証範囲に含まれません。
- ・本保証書と購入履歴がわかるレシート、領収書は大事に保管ください。
- ・無くされた場合は、保証期間中でも保証が受けられない場合があります。
- ・製品使用時に飲料または液体が浸入しないようご注意ください。液体が浸入した製品は不安定となり、修理でなくなる場合がございます。
- ・本保証は新品購入品に対して有効です。
- ・個人売買、ネットオークション、転売等については保証範囲に含まれません。
- ・本保証は製品の不具合のみ適用されます。
- ・本製品による損害につきましては一切保証いたしかねます。

保証書

品番	FG-SW-D04シリーズ
保証期間	ご購入日より一年間
お買い上げ日	____年____月____日
ご住所	_____
お客様	お名前_____
電話	(____)-_____
販売店	販売店名_____

FUGU INNOVATIONS

販売元:株式会社FUGU INNOVATIONS JAPAN
お問合せメール:csp@fugu-innovation.com
ホームページ:https://www.fugu-innovation.com