


With wireless charging

取扱説明書



FG-X4Tシリーズ

X4T+ True Wireless Stereo
Mini Wireless Earbuds

仕様と機能

- ・タッチボタンで全てを操作
- ・モバイル無線充電対応
- ・完全独立ワイヤレスイヤホン
- ・チップセット: Realtek社RTL8763B
- ・Bluetoothバージョン: 5.0
- ・Bluetooth周波数: 2.4GHz
- ・Bluetooth範囲: 約10m
- ・受信感度: -90dBm
- ・イヤホンの電池容量: 85mAh
- ・充電ケースの電池容量: 5,200mAh
- ・イヤホン収納: マグネット吸着式
- ・使用時間: 6-7時間
- ・待機時間: 約60時間
- ・充電時間: 約2時間 (イヤホン+充電ケース)
- ・対応コーデック: SBC/AAC
- ・対応プロファイル: HFP1.7/HSP1.2/A2DP1.3/AVRCP1.6/SPP1.2/PBAP1.0
- ・アドバンスド・アクティブノイズキャンセル回路を採用
- ・内蔵の高音質マイクフォンでクリアな音を実現

充電ケースへの充電

付属の充電ケーブルを充電ケースのmicroUSBポート (IN) とACアダプタに接続して充電してください。
充電されるにつれて充電ケースのLED点灯数が増えていき完全充電されると消灯します。

True Wireless, So Free

イヤホンの充電方法

左右のイヤホンを充電ケースに入れて充電ケースのふたを閉めてください。イヤホンの電源は自動的にオフになり充電が開始されLEDが点灯します。LED点灯の数はバッテリー残量を示します。充電が完了すると、すべてのLEDライトも消えます。

ペアリング手順

1. 最初にご使用される時 (両耳:ステレオでの使用)

両イヤホンを充電ケースに収めて充電してください。充電完了後にイヤホンを充電ケースから取り出すと、自動的にイヤホン間のペアリングを開始します。ペアリングが完了すると片方が赤と青の点滅もう片方が約5秒に1回青点滅になります。この後、スマートフォンのBluetooth設定画面でスマートフォンとイヤホンのペアリングを行ってください。


2. 最初にご使用される時 (片耳:モノラルでの使用)

イヤホンを充電ケースに収めて充電してください。充電完了後に片方だけ取り出してスマートフォンのBluetooth設定画面でスマートフォンとイヤホンのペアリングを行ってください。(両方のイヤホンをそれぞれペアリングする事が可能です。)

※一度ペアリングを行うと次回以降は充電ケースから取り出すだけで、イヤホンの電源がオンになり、自動でBluetooth接続します。

※設定を変更したいとき、ペアリングがおかしくなった時はイヤホンのリセットを行ってください。リセット方法はイヤホンの電源がオフの状態から、メロディーが聞こえるまでボタンを長押し、してください。イヤホンの電源がオフになったら充電ケースに収めて、上記の手順を最初から行ってください。

True Wireless, So Free



スマートフォンへの充電

1. USBポートでの充電方法

充電ケーブルで本商品のUSBコネクタとスマートフォンを接続します。スマートフォンの充電が開始され、LEDが点灯します。LED点灯の数はバッテリー残量を示します。LEDが全て消灯している場合は、バッテリー残量がありません。充電ケースの充電をしてください。充電が完了するとLEDが自動的に消灯します。

2. 無線充電での充電方法

充電ケースの「Power」ボタンを押します。LEDライトが点灯しますのでスマートフォンを無線充電エリアに水平に置きます。LED点灯の数はバッテリー残量を示します。ケースの電池残量が点灯します。LEDが全て消灯している場合は、バッテリー残量がありません。充電ケースの充電をしてください。充電が完了するとLEDが自動的に消灯します。

True Wireless, So Free

操作方法

右イヤホンでの操作

1. 曲の再生または一時停止: タッチボタンを1回タッチします。
2. 次の曲へ: タッチボタンを2回すばやくタッチします。
3. 前の曲へ: タッチボタンを3回すばやくタッチします。
4. 電話に出る: 右イヤホンのタッチボタンを1回タッチします。
5. 通話終了: 右イヤホンのタッチボタンを1回タッチします。
6. 着信拒否: 右イヤホンのタッチボタンをすばやく2回タッチします。

左イヤホンでの操作

1. 曲の再生または一時停止: タッチボタンを1回タッチします。
2. 音量を上げる: タッチボタンを2回すばやくタッチします。
3. 音量を下げる: タッチボタンを3回すばやくタッチします。

True Wireless, So Free

保証書

- ・この保証書は、お買い上げ後に正常な使用状態で起きた故障について無償で修理または、交換することを保証いたします。
- ・本製品の保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- ・誤った使用方法、落下、衝撃、圧迫による故障および損傷は保証範囲に含まれません。
- ・取り扱い上の注意事項に記載された事項に反する場合は保証範囲に含まれません。
- ・本保証書と購入履歴がわかるレシート、領収書は大事に保管ください。なくされた場合は、保証期間中でも保証が受けられない場合があります。
- ・製品使用時に飲料または液体が浸入しないようご注意ください。液体が浸入した製品は不安定となり、修理できなくなることにご注意ください。
- ・本保証は新品購入品に対して有効です。個人売買、ネットオークション等については保証範囲に含まれません。
- ・バッテリーおよびその劣化による性能低下は保証対象外です。

保証書	
品番	FG-X4Tシリーズ
保証期間	ご購入日より1年間
お買い上げ日	年____月____日
お客様	ご住所 _____
	お名前 _____
	電話 (____) - _____
販売店	販売店名 _____

FUGU INNOVATIONS

販売元: 株式会社FUGU INNOVATIONS JAPAN
お問合せメール: info@fugu-innovation.com
ホームページ: https://www.fugu-innovation.com