



P1T

Bluetooth完全ワイヤレスイヤホン+充電ポッド
左右独立型 ヘッドセット

FUGU INNOVATIONS JAPAN


弊社P1Tをご購入いただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、必ず本説明書をよくお読みいただき、
正しく安全にお使いください。また、本説明書を読んだ後は、
レシート等のご購入履歴と一緒に大切に保管して下さい。

安全上のご注意:

- 1. 使用前には「安全上のご注意」を必ずお読みになり、記載事項を守って安全に正しくご使用ください。
2. 小さな部品は誤飲の恐れがあります。小さいお子様の手の届かないところに保管してください。
3. 分解、改造をしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。不適切な分解、修理、改造に起因する故障および損傷は保証対象外となります。
4. お手入れする際に、希釈剤や揮発性の液体を使用しないでください。
5. 自転車やバイク、自動車などの運転中に絶対に使用しないでください。交通事故の原因になります。運転以外にも、踏切や駅のホーム、道路、工事現場など周囲の音が聞こえない危険な場所では使用しないでください。

アクセサリ

イヤホン



イヤークリップ




USB充電ケーブル

各部の名称

- 1. タッチセンサーボタン
2. マイクとLED指示ランプ
3. イヤークリップ
4. 充電ポッド
5. 充電差込口
6. 充電状態ランプ
7. microUSB差込口

イヤークリップの装着

3サイズのイヤークリップが付属していますので、全てのイヤークリップをお試しいただき、耳に一番フィットするチップを選んでください。




取扱説明書

充電の方法

初めて使用するときは、両方のワイヤレスイヤホンと充電ポッドを完全に充電する必要があります。

イヤホンに充電ポッドに収めると自動的に充電を開始します。充電中は指示ランプが赤色で点灯します。充電完了後に消灯します。




充電完了後に消灯します。

注意: 1.使用中にはイヤホンの指示ランプがゆっくり青色で点滅します。2.バッテリー残量が少なくなると赤色で点灯します。

片方イヤホンの使用方法


1 電源オン/オフ
2 初期設定ペアリングの方法 (モノラル)



自動電源オフ: イヤホンに充電ポッドに入れて、イヤホンのLEDランプが赤色に変わって充電開始。充電完了後に消灯します。

片方イヤホンの使用方法


2 2回目以降のご使用: タッチセンサーボタンを約2秒間押し、イヤホンの電源を入ると、前回接続したBluetoothデバイスに自動的に接続されます。



自動でペアリング: デバイスのBluetooth機能をオンにして、ペアリングID「Horen P1T-L/R」を見つけてタップして接続してください。

ステレオイヤホンの使用方法


1 電源オン
2 電源オフ



自動でペアリング: デバイスのBluetooth機能をオンにして、ペアリングID「Horen P1T-L/R」を見つけてタップして接続してください。

自動でペアリング


デバイスのBluetooth機能をオンにして、ペアリングID「Horen P1T-L/R」を見つけてタップして接続してください。



自動でペアリング: デバイスのBluetooth機能をオンにして、ペアリングID「Horen P1T-L/R」を見つけてタップして接続してください。

2回目以降のご使用

2回目以降のご使用: タッチセンサーボタンを約2秒間押し、イヤホンの電源を入ると、前回接続したBluetoothデバイスに自動的に接続されます。



自動でペアリング: デバイスのBluetooth機能をオンにして、ペアリングID「Horen P1T-L/R」を見つけてタップして接続してください。

ステレオイヤホンの使用方法

1 電源オン
2 電源オフ



自動でペアリング: デバイスのBluetooth機能をオンにして、ペアリングID「Horen P1T-L/R」を見つけてタップして接続してください。

初期設定ペアリングの方法 (ステレオ)


手動でペアリング: 先に両方のイヤホンに電源を入れます。両イヤホンのLEDランプが交互に青色と赤色に点滅します。



自動でペアリング: デバイスのBluetooth機能をオンにして、ペアリングID「Horen P1T-L/R」を見つけてタップして接続してください。

自動でペアリング

デバイスのBluetooth機能をオンにして、ペアリングID「Horen P1T-L/R」を見つけてタップして接続してください。



自動でペアリング: デバイスのBluetooth機能をオンにして、ペアリングID「Horen P1T-L/R」を見つけてタップして接続してください。

2回目以降のご使用


2回目以降のご使用: タッチセンサーボタンを約2秒間押し、イヤホンの電源を入ると、前回接続したBluetoothデバイスに自動的に接続されます。



自動でペアリング: デバイスのBluetooth機能をオンにして、ペアリングID「Horen P1T-L/R」を見つけてタップして接続してください。

ステレオイヤホンの使用方法


1 電源オン
2 電源オフ



自動でペアリング: デバイスのBluetooth機能をオンにして、ペアリングID「Horen P1T-L/R」を見つけてタップして接続してください。

自動でペアリング


デバイスのBluetooth機能をオンにして、ペアリングID「Horen P1T-L/R」を見つけてタップして接続してください。



自動でペアリング: デバイスのBluetooth機能をオンにして、ペアリングID「Horen P1T-L/R」を見つけてタップして接続してください。

2回目以降のご使用


2回目以降のご使用: タッチセンサーボタンを約2秒間押し、イヤホンの電源を入ると、前回接続したBluetoothデバイスに自動的に接続されます。



自動でペアリング: デバイスのBluetooth機能をオンにして、ペアリングID「Horen P1T-L/R」を見つけてタップして接続してください。

ステレオイヤホンの使用方法

1 電源オン
2 電源オフ



自動でペアリング: デバイスのBluetooth機能をオンにして、ペアリングID「Horen P1T-L/R」を見つけてタップして接続してください。

自動でペアリング


デバイスのBluetooth機能をオンにして、ペアリングID「Horen P1T-L/R」を見つけてタップして接続してください。



自動でペアリング: デバイスのBluetooth機能をオンにして、ペアリングID「Horen P1T-L/R」を見つけてタップして接続してください。

2回目以降のご使用


2回目以降のご使用: タッチセンサーボタンを約2秒間押し、イヤホンの電源を入ると、前回接続したBluetoothデバイスに自動的に接続されます。



自動でペアリング: デバイスのBluetooth機能をオンにして、ペアリングID「Horen P1T-L/R」を見つけてタップして接続してください。

ステレオイヤホンの使用方法


1 電源オン
2 電源オフ



自動でペアリング: デバイスのBluetooth機能をオンにして、ペアリングID「Horen P1T-L/R」を見つけてタップして接続してください。

自動でペアリング


デバイスのBluetooth機能をオンにして、ペアリングID「Horen P1T-L/R」を見つけてタップして接続してください。



自動でペアリング: デバイスのBluetooth機能をオンにして、ペアリングID「Horen P1T-L/R」を見つけてタップして接続してください。

2回目以降のご使用


2回目以降のご使用: タッチセンサーボタンを約2秒間押し、イヤホンの電源を入ると、前回接続したBluetoothデバイスに自動的に接続されます。



自動でペアリング: デバイスのBluetooth機能をオンにして、ペアリングID「Horen P1T-L/R」を見つけてタップして接続してください。

ステレオイヤホンの使用方法

1 電源オン
2 電源オフ




自動でペアリング: デバイスのBluetooth機能をオンにして、ペアリングID「Horen P1T-L/R」を見つけてタップして接続してください。


充電ポッドバッテリー指示ランプ

充電中: 青色LEDインジケータがバッテリーの残量を示します。電池が溜まるごとに点滅するLEDの回数が増えます。(1灯⇒4灯)

電源オフ状態: 青色LEDインジケータが下記の通り、バッテリーの残量を示します。



充電ポッドを充電



パワーバンクとして使用可能



製品仕様

Table with 2 columns: Item and Specification. Includes Battery Capacity (60mAh), Weight (4.7g), Bluetooth Version (5.0), etc.

Table with 2 columns: Item and Specification. Includes Battery Capacity (2100mAh), Weight (85g), DC Input Voltage (DC5V), etc.

FCC/CE/ROHS/BQB認証取得済み

注意

この製品を充電するには、認定アダプターをご使用ください。ヘッドセットを3ヶ月以上使用していない場合は、使用前に充電する必要があります。

警告

- 1. 高温・多湿・火気の近くで保管、使用しないでください。本製品の破損や火災の原因になります。
2. 雷雨のときは、この製品の使用を避けてください。落雷によって故障の原因となる可能性があります。
3. 分解、改造をしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。不適切な分解、修理、改造に起因する故障および損傷は保証対象外となります。
4. 誤飲・窒息の危険がありますので、取外し可能な小部品はお子様の手の届かないところに保管してください。
5. 本製品を水に浸さないでください。

故障かな?と思ったら

Table with 3 columns: Phenomenon, Cause, and Countermeasure. Includes 'No sound', 'Low battery', 'No charging'.

保証書

- この保証書は、お買い上げ後に正常な使用状況で起きた故障について無料で修理または交換することを保証いたします。
● 本製品の保証期間はお買い上げ日より1年間です。
● 誤った使用方法、落下、衝撃、圧迫による故障および損傷は保証範囲に含まれません。
● 取り扱以上の注意事項に記載された事項に反する場合は保証範囲に含まれません。
● 本保証書と購入履歴がわかるレシート、取扱書は大事に保管ください。
● 欠けた部品等は、保証期間中でも保証が受けられない場合があります。
● 保証期間中に修理または交換が必要としないようご注意ください。修理が侵入した製品は不安定となり、修理できなくなることにご注意ください。
● 本保証書は新品品目に対して有効です。個人売買、ネットオークション等については保証範囲に含まれません。
● 本保証書は初期性能を保証するものではありません。連続再生時間の減少などは保証できません。

Warranty form fields: Product Name, Purchase Date, Buyer Name, Address, etc.

FUGU INNOVATIONS JAPAN
お問合せメール: info@fugu-innovation.com
ホームページ: https://www.fugu-innovation.com