

# True Wireless Stereo FG-TWS-S19シリーズ 取扱説明書



この度は弊社製品をご購入いただきましてありがとうございます。  
この取扱説明書を、よくお読みになって製品を安全にお使いください。  
お読みになった後は、レシート等のご購入履歴と一緒にいつでもご覧になれる場所に保管してください。

## △注意

- ・長期間使用しないときは充電ケーブルを取り外してください。
- ・高温・多湿の場所に保管しないでください。
- ・落としたりして衝撃を与えないでください。
- ・本体および充電ケース内部に液体が入らないようにしてください。
- ・本体の分解や改造を行わないで下さい。
- ・お子様の手の届くところに置かないでください。

## 1. 特徴

- (1)軽量タイプイヤホン
- (2)イヤホン型で耳穴をふさがらないため、音楽を聴きながら周囲の音も聞こえます。
- (3)スマートフォンなどを充電できるモバイルバッテリー機能を内蔵しています。


## 2. 仕様

- (1)通信方式 : Bluetoothバージョン 5.0
- (2)対応コーデック : AAC,SBC
- (3)質量 : 約4.9g (イヤホン)、約85.5g (充電ケース)
- (4)充電時間 : 約1時間 (イヤホン)、約3時間 (充電ケース)
- (5)バッテリー容量 : 50mAh (イヤホン)、2200mAh (充電ケース)
- (6)充電入力 : DC5V / 1A
- (7)充電出力 : DC5V / 1A
- (8)最大再生時間 : 4時間 (使用条件により異なります。)
- (9)防水性能 : IPX5

## 3. パッケージ内容

- (1)イヤホン本体 x2
- (2)充電ケース x1
- (3)USB充電ケーブル x1
- (4)取扱説明書 (本書) x1

## 4. 各部の名称、説明



## 5. 装着方法

本イヤホンはイヤホン型です。  
下図のように耳にはさむようにして装着してください。



※確実に耳にクリップされていることを確認ください。  
クリップが浅いと移動中などにイヤホンが外れてしまう場合があります。

## 6. 充電方法

(1)イヤホン本体および充電ケースの充電  
初めてご使用される場合は十分に充電を行ってください。  
付属の充電ケーブルでAC-USBアダプタ (別売り) と充電ケースの充電入力コネクタに接続して、充電してください。

※イヤホン充電中はイヤホンのLEDインジケータが赤点灯します。  
※充電完了すると白色点灯してから消灯します。  
※充電ケースの充電残量インジケータ (4段階) が全点灯すると充電完了です。

(2)スマートフォンなど外部機器への充電  
付属の充電ケーブルを充電ケースの充電出力コネクタに接続して、外部機器へ接続します。

※充電出力は5V / 1Aです。  
※付属ケーブルはUSB-microUSB Bケーブルです。  
その他のコネクタの機器に充電する場合は、別途ケーブルをご用意ください。  
※充電ケースのバッテリー残量はバッテリー残量表示で確認できます。

## 7. ペアリング方法

- (1)スマートフォンのBluetoothをオフにしてください。
- (2)両イヤホンを充電ケースより取りだして電源をオンにします。
- (3)少し待つと左側のLEDが赤と白の点滅、右側のLEDが消灯します。
- (4)スマートフォンのBluetoothをオンにしてペアリングします。
- (5)ペアリングが完了すると左側のランプが消灯します。
- (6)ステレオイヤホンとして使用できます。

※再度ペアリングモードにするときは、両イヤホンの電源がオフの状態からボタンを10秒間長押しします。  
イヤホンのLEDが赤と白に点滅してペアリングモードになります。

※モノラル (イヤホン1つ) で使用する時は、片方ずつペアリングして使用してください。

## 8. ご使用方法

- (1)電源オン  
イヤホンを充電ケースから取り出すかイヤホンボタンを約2秒間長押しします。
- (2)電源オフ  
イヤホン充電ケースに収めるかイヤホンボタンを長押しします。
- (3)音楽の再生/停止  
左右どちらかのイヤホンボタンを1回クリックすることに再生/停止します。
- (4)曲送り/曲戻し  
曲送り: 右イヤホンのイヤホンボタンを2回クリックします。  
曲戻し: 左イヤホンのイヤホンボタンを2回クリックします。
- (5)電話の着信応答  
着信があった場合にイヤホンボタンを1回クリックすると電話に出る事ができます。もう一度1回クリックすると終話します。
- (6)電話の着信拒否  
着信があった時にイヤホンボタンを2回クリックすると着信拒否できます。
- (7)音声アシスタントの起動  
左右どちらかのイヤホンボタンを2秒間長押しすると「Siri」または「Googleアシスタント」を起動できます。

## 保証書

- ・この保証書は、お買い上げ後に正常な使用状態で起きた故障について無償で修理、または交換することを保証いたします。
- ・本製品の保証はご購入日より1年間です。
- ・誤った使用方法、落下、衝撃、圧迫による故障および損傷は保証範囲に含まれません。
- ・取り扱い上の注意事項に記載された事項に反する場合は保証範囲に含まれません。
- ・本保証書と購入履歴がわかるレシート、領収書は大事に保管ください。  
無くされた場合は、保証期間中でも保証が受けられない場合があります。
- ・製品使用時に飲料または液体が浸入しないようご注意ください。液体が浸入した製品は不安定となり、修理できなくなる場合がございます。
- ・本保証は新品購入品に対して有効です。  
個人売買、ネットオークション、転売等については保証範囲に含まれません。
- ・本保証は製品の不具合のみ適用されます。  
本製品による損害につきましては一切保証いたしかねます。

## 保証書

品番	FG-TWS-S19シリーズ
保証期間	ご購入日より1年間
お買い上げ日	____年____月____日
お客様	ご住所 _____
	お名前 _____ 電話 (____) - _____
販売店	販売店名 _____

FG  
FUGU  
INNOVATIONS

販売元:株式会社FUGU INNOVATIONS JAPAN  
お問合せメール: csjp@fugu-innovation.com  
ホームページ: https://www.fugu-innovation.com