

True Wireless Earphone FG-X4T-Proシリーズ 取扱説明書



この度は弊社製品をご購入いただきましてありがとうございます。
この取扱説明書を、よくお読みになって製品を安全にお使いください。
お読みになった後は、レシート等のご購入履歴と一緒にいつでもご覧になれる場所に
保管してください。

△注意

- ・長期間使用しないときは充電ケーブルを取り外してください。
- ・高温・多湿の場所に保管しないでください。
- ・落としたりして衝撃を与えないでください。
- ・本体および充電ケース内部に液体が入らないようにしてください。
- ・本体の分解や改造を行わないで下さい。
- ・ワイヤレスまたは有線での充電時に発熱場合があります。
クッションや布団の上、またはカバンの中など熱のこもりやすい場所で充電しないでください。
- ・お子様の手の届くところに置かないでください。
- ・Bluetooth機器の特性として周囲の電波状況の影響を受けて音切れや切断する場合があります。(電子レンジ使用中やWi-Fiルーターの近くや電波の混雑する街中など)

1.特徴

- (1)最大通話時間10時間の長時間再生が可能
- (2)5200mAhのモバイルバッテリー内蔵
- (3)Qi対応スマートフォンはワイヤレス充電が可能
- (4)イヤホン左右独立で使用が可能
- (5)Bluetoothバージョン5対応

2.仕様

- (1)通信方式 : Bluetoothバージョン 5.0
- (2)対応コーデック : AAC,SBC
- (3)質量 : 約7.5g (イヤホン、片耳)、
約17.8g (充電ケース、イヤホン含む)
- (4)充電時間 : 約2時間 (イヤホン)、約3時間 (充電ケース)
- (5)バッテリー容量 : 105mAh (イヤホン)、5200mAh (充電ケース)
- (6)充電入力 : DC5V / 2A
- (7)充電出力 : DC5V / 1A (ケーブル充電)、5W (ワイヤレス充電)
- (8)最大再生時間 : 約10時間 (使用条件により異なります。)
- (9)防水仕様 : IPX7

3.パッケージ内容


- (1)本体 x2
- (2)充電ケース x1
- (3)USB充電ケーブル x1
- (4)イヤピース (S、M、L) 各1ペア
- (5)取扱説明書 (本書) x1

4.各部の名称、説明

充電ケース



イヤホン



5.充電方法

初めてご使用される場合はイヤホン本体および充電ケースを十分に充電してください。
付属のUSB充電ケーブルでAC-USBアダプタ (別売り) と充電ケースを接続して充電してください。

イヤホンを充電ケースに収納するとイヤホンの電源がオフになり充電を開始します。

※イヤホン充電中はイヤホンのLEDインジケータが赤点灯し、充電が完了すると消灯します。
充電ケースのバッテリー残量表示のバーグラフ表示が増加していきます。

※充電ケース充電中は充電ケースのバッテリー残量表示が100まで増えていきます。
充電が完了した時のバッテリー残量表示は100になります。



6.スマートフォンの充電方法

充電ケースはモバイルバッテリーを内蔵していて、スマートフォンなどに充電できます。

- (1)ケーブルによる充電
 - ・充電ケースの電源スイッチを押してバッテリー残量が十分である事を確認してください。
 - ・付属の充電ケーブルをスマートフォンに接続してください。
 - ※付属充電ケーブルで充電できるのはType-Cコネクタの端末だけです。
 - その他のコネクタの端末を充電するためには別途充電ケーブルをご用意ください。
 - ※充電出力は最大で5V1Aです。スマートフォンを使用しながらの充電では、充電が追いつかず充電していないように見える場合があります。

(2)ワイヤレス充電による充電

- ・充電ケースの電源スイッチを押してバッテリー残量が十分である事を確認してください。
- ・Qi対応端末をバッテリー残量表示のある面の充電マークに合わせておいてください。
- ※ワイヤレス充電出力は最大5Wです。スマートフォンを使用しながらの充電では、充電が追いつかず充電していないように見える場合があります。
- ※充電中に充電ケースおよび端末が発熱する場合があります。
- 端末の置く位置の調整、端末カバーの取り外しで改善する場合があります。
- また、端末の再起動でも改善する場合があります。

△注意

端末を充電する時は熱のこもりやすいクッションや布団の上、カバンの中での充電は避けて風通しの良い冷暗所でご使用ください。

安全のため、周囲に燃えやすい物、液体などを置かないでください。

7.ペアリング方法

- (1)スマートフォンのBluetoothをオフにしてください。
- (2)両イヤホンを充電ケースより取り出して電源をオンにします。
- (3)少し待つかとマスター側のイヤホンLEDが赤と青の点滅、スレーブ側のイヤホンLEDが赤と青点滅します。
- (4)スマートフォンのBluetoothをオンにして「FG-X4T-Pro」とペアリングします。

※うまくペアリングできない場合はイヤホンをケースに収めて電源オフにして、再度ケースから取り出して再度ペアリングしてください。
また、スマートフォンの再起動もお試しください。

※再度ペアリングモードにするときは、スマートフォンのBluetooth設定を削除してから周囲のBluetoothをオフにしてから両イヤホンの電源がオフの状態からボタンを長押しします。

※モノラル (イヤホン1つ) で使用する時は片方ずつケースから取り出して別々にペアリングして使用してください。
(モノラル設定した場合は同じ端末に接続できるのはどちらか1つのイヤホンだけです。)

8.ご使用方法

イヤホンのタッチボタンをタップもしくは長押しすることによって下記の操作ができます。
※アプリによっては動作しない場合があります。

- (1)電源オン
イヤホンを充電ケースから取り出すかタッチボタンを約2秒間長押しします。
- (2)電源オフ
イヤホン充電ケースに収めるかタッチボタンを約5秒間長押しします。
- (3)音楽の再生/停止
左右どちらかのタッチボタンを1回タップすることに再生/停止します。
- (4)曲送り/曲戻し
曲戻し: 左イヤホンのタッチボタンを2回タップします。
曲送り: 右イヤホンのタッチボタンを2回タップします。
- (5)音量の変更
音量ダウン: 左イヤホンのタッチボタンを3回タップします。
音量アップ: 右イヤホンのタッチボタンを3回タップします。
- (6)電話の着信応答
着信があった場合にどちらかのイヤホンのタッチボタンを1回タップすると電話に出る事ができます。もう一度1回タップすると終話します。
- (7)音声アシスタント
イヤホンのタッチボタンを音が鳴るまで長押しすると「Siri」や「Google アシスタント」など音声アシスタントを起動します。
※イヤホンから音が聞こえたらすぐに指をイヤホンから離してください。
押し続けると電源がオフになります。

9.イヤホンのリセット方法

- ペアリングがうまくできない時や片耳しか聞こえなくなった時などは、下記の手順に従ってイヤホンのリセットしてください。
- (1) 両方のイヤホンを充電ケースから取り出して電源オンにする。
 - (2) 両方のイヤホンのタッチボタンをイヤホンのLEDが青点灯するまで長押しする。
 - (3) タッチボタンから指を離して、再度イヤホンの電源をオンするとリセットが完了します。

保証書

- ・この保証書は、お買い上げ後に正常な使用状態で起きた故障について無償で修理、または交換することを保証いたします。
- ・本製品の保証はご購入日より1年間です。
- ・誤った使用方法、落下、衝撃、圧迫による故障および損傷は保証範囲に含まれません。
- ・使用上の注意事項に記載された事項に反する場合は保証範囲に含まれません。
- ・分解、改造した場合は保証範囲に含まれません。
- ・本保証書と購入履歴がわかるレシート、領収書は大事に保管ください。
無くされた場合は、保証期間中でも保証が受けられない場合があります。
- ・製品使用時に飲料または液体が浸入しないようご注意ください。液体が浸入した製品は不安定となり、修理できなくなる場合がございます。
- ・本保証は新品購入品に対して有効です。
- ・個人売買、ネットオークション、転売等については保証範囲に含まれません。
- ・本保証は製品の不具合にのみ適用されます。
本製品による損害につきましては一切保証いたしかねます。

保証書	
品番	FG-X4T-Proシリーズ
保証期間	ご購入日より1年間
お買い上げ日	____年 ____月 ____日
お客様	ご住所 _____
	お名前 _____
	電話 (____)- _____
販売店	販売店名 _____

FUGU INNOVATIONS

販売元:株式会社FUGU INNOVATIONS JAPAN
お問合せメール: csjp@fugu-innovation.com
ホームページ: https://www.fugu-innovation.com