

w78x35mm

True Wireless Earphone FG-G01シリーズ 取扱説明書



この度は弊社製品をご購入いただきましてありがとうございます。
この取扱説明書を、よくお読みになって製品を安全にお使いください。
お読みになった後は、レシート等のご購入履歴と一緒にいつでもご覧になれる場所に保管してください。

⚠️注意

- ・長期間使用しないときは充電ケーブルを取り外してください。
- ・高温・多湿の場所に保管しないでください。
- ・落としたりして衝撃を与えないでください。
- ・本体および充電ケース内部に液体が入らないようにしてください。
- ・本体の分解や改造を行わないで下さい。
- ・イヤホン充電時に発熱する場合があります。
- ・クッションや布団の上、またはカバンの中など熱のこもりやすい場所で充電しないでください。
- ・お子様の手の届くところに置かないでください。
- ・Bluetooth機器の特性として周囲の電波状況の影響を受けて音切れや切断する場合があります。(電子レンジ使用中やWi-Fiルーターの近くや電波の混雑する街中など)

1. 特徴

- (1)音のズレが少ない超低遅延モード搭載
- (2)音楽・ゲームモード2モードの切り替えが可能
※ゲームモードとは音と映像のずれを抑える機能です
- (3)Bluetoothバージョン5対応

2. 製品仕様

- (1)通信方式 : Bluetoothバージョン5.0
- (2)対応コーデック : AAC, SBC
- (3)対応プロファイル : A2DP, AVRCP, HSP, HFP, EDR
- (4)防水仕様 : IPX4
- (5)充電時間 : 約1.5時間(イヤホン)、約2.5時間(充電ケース)

- (6)使用可能時間 : 連続通話:最大約4時間
連続音楽再生:最大約4時間
※使用条件により異なります。
- (7)バッテリー容量 : 40mAh(イヤホン)、400mAh(充電ケース)
- (8)質量 : イヤホン(片耳)約4.5g、充電ケース(イヤホン込み)約42g
- (9)充電入力 : DC5V/1A

3. パッケージ内容

- (1)本体 x2
- (2)充電ケース x1
- (3)USB充電ケーブル x1
- (4)イヤピース (S, M, L) 各1ペア
- (5)取扱説明書(本書) x1

4. 各部の名称、説明



5. 充電方法

初めてご使用される場合はイヤホン本体および充電ケースを十分に充電してください。
付属の充電ケーブルをAC-USBアダプタ(別売り)と充電ケースに接続して、充電ケースを充電してください。
イヤホンと充電ケースに収納しケースを開けるとイヤホンの電源がオフになり充電を開始します。
※充電ケースからイヤホンへの充電はケースが開いたままだと充電は開始されません。
充電ケースの充電中はケース内のLEDインジケータが赤点滅し、充電が完了すると青点灯します。
※フタを開めたときにケース外のライトがゆっくり青点滅しますが、充電とは関係ありません。
充電ケースのバッテリー残量が20%以上ですとケース内のLEDインジケータが約5秒青点灯します。
また、充電ケースのバッテリー残量が20%以下になるとケース内のインジケータが約5秒赤点滅します。

⚠️注意

熱のこもりやすいクッションや布団の上、カバンの中での充電は避けてください。
安全のため、周囲に燃えやすい物、液体などを置かないでください。
低遅延(ゲームモード)はBluetoothバージョン5以降のご使用を推奨します。

6. ペアリング方法

- (1)スマートフォンのBluetoothをオフにしてください。
- (2)充電ケースを開くとペアリングモードになります。
- (3)少し待つと片方のイヤホンLEDが赤と青の点滅、もう片方のイヤホンLEDが青点滅します。
- (4)スマートフォンのBluetoothをオンにして「FG-G01」とペアリングします。
※うまくペアリングできない場合はイヤホンケースに収めてフタを閉め電源オフにして、再度ペアリングしてください。また、スマートフォンの再起動もお試しください。
※再度ペアリングモードにすると、スマートフォンのBluetooth設定を削除してから両イヤホンの電源がオフの状態からタッチボタンを長押しします。
※モノラル(イヤホン1つ)で使用する時は片方のみ電源をオンにしペアリングして使用してください。
(1つのイヤホンがペアリングされている状態でもう片方のイヤホンの電源をオンにするとう勝手に両方ともペアリングされます。)
- (5)ペアリングが完了するとイヤホンLEDが青点滅します。

7. ご使用方法

- イヤホンのタッチボタンをタップもしくは長押しすることによって下記の操作ができます。
- (1)電源オン
充電ケースを開けるかタッチボタンを約5秒間長押しします。
 - (2)電源オフ
イヤホン充電ケースに収めてフタを閉めるかタッチボタンを約5秒間長押しします。
 - (3)音楽の再生/停止
左右どちらかのタッチボタンを1回タップすると再生/停止します。
 - (4)曲送り/曲戻し
曲戻し:左イヤホンのタッチボタンを2回タップします。
曲送り:右イヤホンのタッチボタンを2回タップします。
 - (5)音量の変更
音量ダウン:左イヤホンのタッチボタンを長押しします。
音量アップ:右イヤホンのタッチボタンを長押しします。

(6)電話の着信応答

- 着信があった場合にどちらかのイヤホンのタッチボタンを1回タップすると電話に出る事ができます。もう一度1回タップすると終話します。
着信があった場合にどちらかのイヤホン1.5秒長押しすると通話を拒否します。
- (7)音声アシスタント
左イヤホンのタッチボタン3回タップすると「Sirij」や「Google アシスタント」など音声アシスタントを起動します。
※イヤホンから音が聞こえたらすぐに指をイヤホンから離してください。
 - (8)ゲームモード
右イヤホン3回タップすると音声メッセージが聞こえてゲームモードに切り替わります。
この機能は音と映像のずれを抑える機能です。
ゲームモード時はイヤホンLEDがゆっくり青点滅します。

保証書

- この保証書は、お買い上げ後に正常な使用状態で起きた故障について無償で修理または交換することを保証いたします。
- 本製品の保証はご購入日より1年間です。
- 誤った使用方法、落下、衝撃、圧迫による故障および損傷は保証範囲に含まれません。
- 分解、改造した場合は保証範囲に含まれません。
- 取り扱い上の注意事項に記載された事項に反する場合は保証範囲に含まれません。
- 本保証書と購入履歴がわかるレシート、領収書は大事に保管ください。なくされた場合は、保証期間中でも保証が受けられない場合があります。
- 製品使用時に飲料または液体が入らないようにご注意ください。液体が入った製品は不安定となり、修理できなくなることにご注意ください。
- 本保証は新品購入品に対して有効です。個人売買、ネットオークション、中古品等については保証範囲に含まれません。
- 本製品による損害につきましては一切保証いたしかねます。

保証書	
品番	FG-G01シリーズ
保証期間	ご購入日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
お客様	ご住所 _____ お名前 _____ 電話() _____
販売店	販売店名 _____



販売元:株式会社FUGU INNOVATIONS JAPAN
お問い合わせメール: csjp@fugu-innovation.com
ホームページ: https://www.fugu-innovation.com
202107