


# 折り畳み式 エレクトリックバランスボード



FG-BB003シリーズ  
取扱説明書

## 本製品の安全な使用方法

### 1. 安全な使用について

- 本商品を走行させる場合には、十分に熟練された運転技術が必要です。
- 安全を常に意識して走行してください。
- 本取扱説明書をよく読んで運転方法を理解して安全走行してください。
- 自転車やスキーのようにバランスを取ることが重要です。
- 本商品を初めて走行させる前に、本取扱説明書をよくお読みになることを強くお勧めします。
- 本商品で異常が見つかった場合は、弊社サポートcsjp@fugu-innovation.comまでメールで連絡してください。
- 本取扱説明書をよく読んで、制限速度、安全停止のための警告灯などの重要な情報を入手してください。
- 本商品を危険な走行のために使用しないでください。
- 本商品を改造しないでください。性能劣化や破損の可能性があります。
- 本商品の誤った使用方法により重大な損害を与える可能性があります。

### 2. 運転者の体重制限について

運転者の安全を確保して、本商品の故障、破損を防ぐための運転者の体重制限は下記のとおりです。

- 最大体重: 80kg (運転者の衣服、持ち物も含みます)
- 最小体重: 20kg

**警告:** 上記の体重制限を守らないとバランスが不安定になり転倒する危険があります。

### 3. 最長走行距離について

本製品の走行距離は下記の要因に左右されます。

- 地形: なめらかで平らな場所で走ることにより走行距離を伸ばすことができます。
- 体重: 運転者の体重が軽いほど走行距離を伸ばすことができます。
- 環境温度: 本製品を推奨温度範囲で保管すると、走行距離を伸ばすことができます。
- メンテナンス: パッテリーを適切に充電してメンテナンスすると、走行距離を伸ばすことができます。
- 速度と加減速: 中速を維持すると走行距離を伸ばすことができます。また、頻繁に加減速を繰り返すと走行距離が短くなります。

### 4. 制限速度

- 本商品の最高速度は時速20kmです。
- 下り坂などで最大許容速度を超えると、警告ブザーが鳴ります。
- 本商品は運転者のバランスを規定速度以下になるようにコントロールします。

運転速度が規定速度を超えると、本商品は上方に持ち上がり安全な速度に制限します。

## 本商品の運転方法

### 1. バランスボードの組立方法

本商品を走行させる場合は、関連する安全上の注意事項に十分注意を払う必要があります。

そのため、運転する前に本取扱説明書に記載されている注意事項を十分に理解する必要があります。

本商品の運転をするときは、通行人や他のユーザーとの距離を十分に確保してください。

最初に運転するときは、身長が約10cm高くなるため、門など低い場所を通過する時は頭に十分注意してください。

充電器のインジケーターが赤く点灯しているときは、充電中であることを示しています。

必ず電源オフの状態で組み立ててください。

電源スイッチをオンにして本商品のシステムを起動します。

ステップ3: 最初に運転者の片足をボードに乗せるとフットスイッチが押されて走行表示灯が点灯し、システムがオートバランス状態になります。続いてもう片方の足を乗せて操作します。

最初は手すりなどにつかまつり、両足を乗せて下さい。

両足が乗ったら、まっすぐ重心バランスをとってください。本商品は静止した状態を保ちます。

足を乗せてフットスイッチが押されたときにプラットフォームが不安定なままだと危険です。

バランスが悪いときは本体がオートバランス状態に戻るまで足を離してください。

ステップ5: 体重移動により左右の足にかかる体重をコントロールして左右の進行方向を制御します。

ステップ6: 降車する時は片方の足をボードから降ろして、次にもう片方の足を素早く降ろします。

**注意:** ハンドル

※ 折り畳むときは中央のハンドルを持ち上げてください

右足で前方向に体重をかけると左に曲がります。  
左足で前方向に体重をかけると右に曲がります。

※ 折り畳むときは中央のハンドルを持ち上げてください

-1-

### 2. 本商品の運転練習について

運転者の体重と持ち物の合計は最大荷重80kgを超えないようにしてください。

運転をはじめたり、走行中に転倒したり、本商品を故障させる場合があります。

タイヤカバーを両手で上に引き上げます。

バランススクーターに電源ケーブルを繋いで充電してください。

充電器のACプラグをコンセント(100V~240V、50、60Hz)に差し込み、充電器のインジケーターが緑色で点灯していることを確認してから、充電コネクタを本商品の充電ポートに差し込みます。

充電のインジケーターが赤く点灯しているときは、充電中であることを示しています。

必ず電源オフの状態で組み立ててください。

電源スイッチをオンにして本商品のシステムを起動します。

ステップ3: 最初に運転者の片足をボードに乗せるとフットスイッチが押されて走行表示灯が点灯し、システムがオートバランス状態になります。続いてもう

片方の足を乗せて操作します。

最初は手すりなどにつかまつり、両足を乗せて下さい。

両足が乗ったら、まっすぐ重心バランスをとってください。

本商品は静止した状態を保ちます。

足を乗せてフットスイッチが押されたときにプラットフォームが不安定なままだと危険です。

バランスが悪いときは本体がオートバランス状態に戻るまで足を離してください。

ステップ5: 体重移動により左右の足にかかる体重をコントロールして左右の進行方向を制御します。

ステップ6: 降車する時は片方の足をボードから降ろして、次にもう片方の足を素早く降ろします。

**注意:** ハンドル

※ 折り畳むときは中央のハンドルを持ち上げてください

右足で前方向に体重をかけると左に曲がります。  
左足で前方向に体重をかけると右に曲がります。

※ 折り畳むときは中央のハンドルを持ち上げてください

-2-

### 3. 周囲温度について

周囲温度について

本商品をより効率的に充電する場合は電池温度を推奨温度範囲内にする必要があります。

保管中の温度と充電中の温度は推奨値内に維持する必要があります。

運転するときに指を挟まないよう注意してください。

充電器のACプラグをコンセント(100V~240V、50、60Hz)に差し込み、充電器のインジケーターが緑色で点灯していることを確認してから、充電コネクタを本商品の充電ポートに差し込みます。

充電のインジケーターが赤く点灯しているときは、充電中であることを示しています。

必ず電源オフの状態で組み立ててください。

電源スイッチをオンにして本商品のシステムを起動します。

ステップ3: 最初に運転者の片足をボードに乗せるとフットスイッチが押されて走行表示灯が点灯し、システムがオートバランス状態になります。続いてもう

片方の足を乗せて操作します。

最初は手すりなどにつかまつり、両足を乗せて下さい。

両足が乗ったら、まっすぐ重心バランスをとってください。

本商品は静止した状態を保ちます。

足を乗せてフットスイッチが押されたときにプラットフォームが不安定なままだと危険です。

バランスが悪いときは本体がオートバランス状態に戻るまで足を離してください。

ステップ5: 体重移動により左右の足にかかる体重をコントロールして左右の進行方向を制御します。

ステップ6: 降車する時は片方の足をボードから降ろして、次にもう片方の足を素早く降ろします。

**注意:** ハンドル

※ 折り畳むときは中央のハンドルを持ち上げてください

右足で前方向に体重をかけると左に曲がります。  
左足で前方向に体重をかけると右に曲がります。

※ 折り畳むときは中央のハンドルを持ち上げてください

-3-

## 保証書

この保証書は、お買い上げ後に正常な使用状態で起きた故障について無償で修理、または交換することを保証いたします。

本商品の取扱説明書に記載されている修理範囲外の故障については、修理料金が発生する場合があります。

修理料金は、修理費用と輸送料金を含みます。

## 本商品の電池について

このセクションでは、本商品を安全に使用していただくための安全に関する知識と警告について説明します。

本商品を安全に運転するために関連する指示に従ってください。

安全に関する指示や注意事項を理解することで、本商品を安全に走行させることができます。

### 1. パッテリー残量が少ない時

パッテリー表示が少なくなった時は、電池残量が少ない事を意味します。

本取扱説明書をよく読んで、正しく安全にご使用ください。

電池残量が少なくなると、安全な走行を維持することが出来なくなる場合があります。

本商品のシステムは自動的にベースプラットフォームを持ち上げて、運転者が走行し続ける事を禁止します。

電池の取扱いについては以下の通り注意してください。

1. 電池の充電が完了したときに発生する高温が確認された時は使用しないでください。

2. 電池内部の漏出が確認された時は使用しないでください。

3. 電池内部の漏出物に触れないでください。

4. 飲酒や運転が禁じられた薬を飲んで走行しないでください。

5. 電池には危険物が含まれていますので、電池を分解しないでください。

本商品を運転する場合は、現地の交通規制や歩行者に十分注意してください。

走行中は足をリラックスさせて膝をやや曲げ柔軟にバランスをとってください。

この事によって、起伏のある場所でもバランスを保つことができます。

走行中は足を常にパッドの上に乗せてください。

足片立ちやジャンプなどしないでください。

本商品を運転するには、動きやすい服装を着てください。

暖房器具の近くや屋外など日光の当たる場所、湿気の多い場所では充電しないでください。

本商品は一人用です。二人以上での走行はできません。

充電しないでください。

本商品は一人用です。二人以上での走行はできません。