


LEDライト付き エレクトリックバランスボード



MF-BB005-GR
取扱説明書

本製品の安全な使用方法

1. 安全な使用について

安全を常に意識して走行してください。
本取扱説明書をよく読んで運転方法を理解して安全走行してください。
自転車やスキーのようにバランスを取ることが重要です。
本商品を初めて走行させる前に、本取扱説明書をよくお読みになることを強くお勧めします。
・本商品で異常が見つかった場合は、弊社サポートcsjp@fugu-innovation.comまでメールで連絡してください。
・本取扱説明書をよく読んで、制限速度、安全停止のための警告灯などの重要な情報を入手してください。
・本商品を危険な走行のために使用しないでください。
・本商品を改造しないでください。性能劣化や破損の可能性があります。
・本商品の誤った使用方法により重大な損害を与える可能性があります。

2. 運転者の体重制限について

運転者の安全を確保して、本商品の故障、破損を防ぐための運転者の体重制限は下記のとおりです。

- ・最大体重: 80kg (運転者の衣服、持ち物も含みます。)
- ・最小体重: 20kg

警告: 上記の体重制限を守らないとバランスが不安定になり転倒する危険があります。

3. 最大走行距離について

本製品の走行距離は下記の要因に左右されます。

- ・地形: なめらかで平らな場所で走行することにより走行距離を伸ばすことができます。
- ・体重: 運転者の体重が軽いほど走行距離を伸ばすことができます。
- ・環境温度: 本製品を推奨温度範囲で保管すると、走行距離を伸ばすことができます。
- ・メンテナンス: バッテリーを適切に充電してメンテナンスすると、走行距離を伸ばすことができます。
- ・速度と加減速: 中速を維持すると走行距離を伸ばすことができます。また、頻繁に加減速を繰り返すと走行距離が短くなります。

4. 制限速度

- ・本商品の最高速度は時速12キロです。
- ・下り坂などで最大許容速度を超えると、警告ブザーが鳴ります。
- ・本商品は運転者のバランスを規定速度以下になるようにコントロールします。
走行速度が規定速度を超えると、本商品は上方に持ち上がり安全な速度に制限します。

本商品の運転方法

1. 本商品の運転練習について

本商品を走行させる場合は、関連する安全上の注意事項に十分注意を払う必要があります。運転する前に本取扱説明書に記載されている注意事項を十分に理解する必要があります。

・ステップ1: 電源スイッチをオンにして本商品のシステムを起動します。

・ステップ2: 最初に運転者の片足をボードに乗せるとフットスイッチが押されて走行表示灯が点灯し、システムがオートバランス状態になります。続いてもう片方の足を乗せて操作します。

・ステップ3: 片足が乗ったら、まっすぐ重心バランスをとってください。本商品は静止した状態を保ちます。

・足を乗せてフットスイッチが押されたときにプラットフォームが不安定なままだと危険です。バランスが悪い時は本体がオートバランス状態に戻るまで足を離してください。

2. 充電の方法

・安全に野外で走行するためには、十分に熟練された運転技術が必要です。
・運転者の体重と持ち物の合計は最大荷重80kgを超えないようにしてください。

・バランスクーラーに電源ケーブルを繋いで充電してください。
・安全速度を保ちつつも走行を停止できるようにしてください。

・充電器のACプラグをコンセント(100V~240V、50、60Hz)に差し込み、充電器のインジケーターが緑色に点灯していることを確認してから、充電コネクタを本商品の充電ポートに差し込みます。

・前進したり、戻ったり、方向を変えたり、停止したり、降りるといった基本的な操作に慣れるまで広い場所で十分に練習してください。

・充電器のインジケーターが赤く点灯しているときは、充電中であることを示しています。
・地面で平らであることを確認してください。

・地形に慣れていない場合は、十分に速度を落として走行してください。
・雨天走行、長距離走行、バック走行、濡れた路面での走行をしないでください。

・充電器のインジケーターが赤色から緑色に変わったら充電完了です。
・本商品は平坦な場所での走行を前提にしています。平坦でない道路を走行する場合は十分に速度を落として走行してください。

・障害物がある場所で走行をしないでください。
・急発進や急停止をしないでください。

・充電したままの外出はしないでください。
・門など狭い箇所の通過は十分注意してください。

3. 周囲温度について

・運転者の体重と持ち物の合計は最大荷重80kgを超えないようにしてください。

・バランスクーラーが汚れていないか濡れていないか確認してください。

・バランスクーラーに電源ケーブルを繋いで充電してください。
・保管中の温度と充電中の温度は推奨値内に維持する必要があります。周囲温度が寒すぎると充電時間が長くなります。

4. 保証書

・この保証書は、お買い上げ後に正常な使用状態で起きた故障について無償で修理、または交換することを保証いたします。

・本商品の保証期間はお買い上げ日より6か月間です。
・誤った使用方法、落下、衝撃、圧迫による故障および損傷は保証範囲に含まれません。

・使用上のご注意に記載された事項は保証範囲に含まれません。
・本保証書と購入履歴がわかるレシート、領収書は大事に保管してください。紛失された場合は、保証期間中でも保証が受けられない場合があります。

・本商品の充電は目の届く場所で行い、充電が完了したら速やかにケーブルを外してください。
・運転に慣れていない時は人や障害物が無い場所で走行してください。
・液体が浸入した製品は修理できなくなる場合がございます。

・本保証書は新品購入品に対して有効です。個人売買、ネットオークションで購入された場合については保証範囲に含まれません。

・本保証は製品についてのみで、本製品による損害につきましては一切補償いたしかねます。

安全運転ガイド

本商品の電池について

このセクションでは、本商品を安全に使用していただくための安全に関する知識と警告について説明します。

本商品を安全に運転するために関連する指示に従ってください。
安全に関する指示や注意事項を理解することで、本商品を安全に走行させることができます。

1. バッテリー残量が少ない時

警告灯が点滅している時は電池残量が少ない事を意味します。
本取扱説明書をよく読んで、正しく安全にご使用してください。

・本商品を運転するときは、必ずヘルメット、ニーパッドやエルボーパッドなどの安全対策をしてください。

・本商品は個人の娛樂目的のものであり、それ以外の公共交通機関や商用などに使用しないでください。

・お子様がご使用する場合は保護者の方が付き添ってください。
・公道では走行しないでください。

・妊娠中の女性や小さなお子様に使用させないでください。
・飲酒や運転が禁じられた薬を飲んで走行しないでください。

・4. 電池は子供や動物の手の届かないところに保管して、電池に触れさせないでください。
・荷物の運搬に使用しないでください。

・本商品を運転する場合は、現地の交通規制や歩行者に十分注意してください。
・走行中は周囲の状況をよく観察して目の前の物から遠くにある物までよく見えることに注意してください。

・家庭用のコンセントで充電してください。
・必要に応じて充電を行ってください。

・付属の充電器以外で充電しないでください。
・バランスクーラーの充電時間は約2-3時間です。

・充電環境は常に乾燥状態を保ってください。
・充電端子が濡れているときは充電しないでください。

・本商品を運転するには、動きやすい服装を着てください。
・本商品は一人用です。二人以上での走行はできません。

・暖房器具の近くや屋外など日光の当たる場所、湿気の多い場所では充電しないでください。

FUGU INNOVATIONS

販売元: 株式会社FUGU INNOVATIONS JAPAN

お問い合わせメール: csjp@fugu-innovation.com

ホームページ: https://www.fugu-innovation.com

202203

LED

FUGU

INNOVATIONS

MF-BB005-GR

取扱説明書

-6-

LED

FUGU

INNOVATIONS

MF-BB005-GR

取扱説明書

-5-

LED

FUGU

INNOVATIONS

MF-BB005-GR

取扱説明書

-4-

LED

FUGU

INNOVATIONS

MF-BB005-GR

取扱説明書

-3-

LED

FUGU

INNOVATIONS

MF-BB005-GR

取扱説明書

-2-

LED

FUGU

INNOVATIONS

MF-BB005-GR

取扱説明書

-1-