

42.3x69mm

True Wireless Earphone FG-TWS-E7Sシリーズ 取扱説明書



このたびは弊社製品をご購入いただきましてありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになって、製品を安全にお使いください。
お読みになった後は、レシートなどのご購入履歴と一緒にいつでもご覧になれる場所に保管してください。
また、製品の外観・仕様などは製品改良のために予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

△注意

- ・長期間使用しないときは充電ケーブルを取り外してください。
- ・高温・多湿の場所に保管しないでください。
- ・落としたりして衝撃を与えないでください。
- ・本体および充電ケース内部に液体が入らないようにしてください。
- ・本体の分解や改造をおこなわないでください。
- ・イヤホン充電時に発熱する場合があります。クッションや布団の上、カバンの中など熱のこもりやすい場所で充電しないでください。
- ・お子様の手の届く所に置かないでください。
- ・Bluetooth機器の特性として周囲の電波状況の影響を受けて音切れや切断する場合があります。(電子レンジ使用中やWi-Fiルーターの近くや電波の混雑する街中など)

1. 特長

- (1)長時間使用でも疲れにくい軽量&コンパクトモデル
- (2)見やすいバッテリー残量表示
- (3)連続再生時間は最大約4時間
- (4)スマートフォンと接続してハンズフリー通話が可能
- (5)Bluetoothバージョン5対応

2. 仕様

Bluetooth規格 Ver.5.0
対応コーデック SBC
対応プロファイル A2DP, HFP, HSP, AVRCP

●イヤホン

再生時間 約4時間(使用条件により異なります。)
充電時間 約2時間(使用条件により異なります。)
バッテリー容量 45mAh
防水仕様 IPX4
サイズ 約26×21×15mm
重量 約4g(イヤホン片耳)

●専用充電ケース

搭載端子 micro USB
バッテリー容量 300mAh
充電時間 約1.5~2時間
サイズ 62×39×28mm
重量 約27.5g

3. パッケージ内容

- (1)イヤホン ×2
- (2)充電ケース x1
- (3)USB充電ケーブル x1
- (4)イヤークッション(S、M、L)各1ペア
※Mサイズはイヤホンに装着済みです。
- (5)取扱説明書(本書) x1

4. 各部の名称、説明



5. 充電方法

はじめてご使用される場合はイヤホン本体および充電ケースを十分に充電してください。

付属の充電ケーブルをAC-USBアダプタ(別売り)と充電ケースの充電コネクタに接続して、充電ケースを充電してください。

ケースの充電が開始するとケースのLEDインジケータの数値が増加していきます。
※ケースの充電が完了するとLEDインジケータの数値は100で点灯します。
※充電が完了したら充電ケーブルを抜いてください。

イヤホンを充電ケースに収納するとイヤホンのLEDインジケータが赤色点灯します。
イヤホンの充電が完了するとイヤホンのLEDインジケータは消灯します。

△注意

熱のこもりやすいクッションや布団の上、カバンの中での充電は避けてください。
長時間充電状態のままにしないでください。
安全のため、周囲に燃えやすい物、液体などを置かないでください。
充電ケーブルは折り曲げたり、傷つけないように気を付けてください。

6. ペアリング方法

- (1)スマートフォンのBluetoothをオフにしてください。
- (2)両方のイヤホンを充電ケースに収納して充電状態にします。
- (3)両方のイヤホンを充電ケースから取り出します。片方のイヤホンのLEDインジケータが赤と青に点滅します。
- (4)スマートフォンのBluetoothをオンにしてBluetooth設定画面で「FG-TWS-E7S」とペアリングします。
※うまくペアリングできない場合はイヤホンをケースに収納して充電状態にしてから再度取り出してペアリングしてください。
また、スマートフォンの再起動もお試しください。

※周りに他のスマートフォンがあるとペアリングがうまくいかない場合があります。
その場合はペアリングする端末以外のBluetoothをオフにしてください。

※スマートフォンで再度ペアリングするときに「FG-TWS-E7S」が表示されないときはBluetooth設定で「FG-TWS-E7S」が接続履歴にないか確認してください。
接続履歴にある場合は削除してください。

7. ご使用方法

イヤホンの操作ボタンを押すか長押しすることによって下記の操作ができます。

- (1)電源オン
イヤホンを充電ケースから取り出すか操作ボタンを約3秒間長押しします。
- (2)電源オフ
イヤホンを充電ケースに収納するか操作ボタンを約5秒間長押しします。
- (3)音楽の再生/停止
L/Rどちらかのイヤホンの操作ボタンを1回押しごとに再生/停止します。
- (4)曲送り/曲戻し
曲戻し：L側イヤホンの操作ボタンを素早く2回押しします。
曲送り：R側イヤホンの操作ボタンを素早く2回押しします。
- (5)音量の変更
音量ダウン：L側イヤホンの操作ボタンを素早く3回押しします。
音量アップ：R側イヤホンの操作ボタンを素早く3回押しします。
- (6)電話の着信応答
着信があった場合にどちらかのイヤホンの操作ボタンを1回押しすると電話に出ることができます。もう一度操作ボタンを1回押しすると終了します。
着信があった場合にどちらかのイヤホンを2~3秒長押しすると通話を拒否します。
- (7)音声アシスタント起動
右イヤホンまたは左イヤホンの操作ボタン「ピッ」と音がするまで長押しすると「Siri」や「Googleアシスタント」など音声アシスタントを起動します。
※イヤホンから音が聞こえたらすぐに指を操作ボタンから離してください。
押し続けるとイヤホンの電源がオフになります。

保証書

- ・この保証書は、お買い上げ後に正常な使用状態で起きた故障について無償で修理または交換することを保証いたします。
- ・イヤークッションの劣化、紛失やイヤホン、ケースの破損は保証範囲に含まれません。
- ・ご使用によるバッテリー劣化は保証範囲に含まれません。
- ・本製品の保証はご購入日より1年間です。
- ・誤った使用方法、落下、衝撃、圧迫による故障および損傷は保証範囲に含まれません。
- ・分解、改造した場合は保証範囲に含まれません。
- ・取り扱いは上の注意事項に記載された事項に反する場合は保証範囲に含まれません。
- ・本保証書と購入履歴がわかるレシート、領収書は大事に保管ください。なくされた場合は、保証期間中でも保証が受けられない場合があります。
- ・製品使用時に飲料または液体が進入しないようご注意ください。液体が進入した製品は保証範囲に含まれません。
- ・本保証は新品購入品に対して有効です。個人売買、ネットオークション、中古品などについては保証範囲に含まれません。
- ・本製品による損害につきましては一切保証致しかねます。
- ・本保証は日本国内においてのみ有効です。

保証書	
品番	FG-TWS-E7Sシリーズ
保証期間	ご購入日より1年間
お買い上げ日	____年____月____日
お客様	ご住所
	お名前
	電話(____)____-____
販売店	販売店名

販売元:株式会社FUJU INNOVATIONS JAPAN
お問い合わせメール:csjip@fugu-innovation.com
ホームページ:https://www.fugu-innovation.com

FUGU INNOVATIONS