



MOUNTAIN  
**E1**  
HEADSET STAND WITH  
WIRELESS CHARGER  
USER MANUAL

この度は弊社製品をご購入いただきましてありがとうございます。  
この取扱説明書をよくお読みになって、製品を安全にお使いください。  
お読みになった後は、レシート等のご購入履歴と一緒にいつでもご覧になれる場所に保管してください。  
また、商品の外観・仕様などは商品改良のために予告なく変更することがありますので、  
あらかじめご了承ください。

**注意**

- ・高温・多湿の場所に保管しないでください。
- ・落としたりして衝撃を与えないでください。
- ・本体に液体が入らないようにしてください。
- ・本体の分解や改造を行わないで下さい。
- ・お子様の手の届くところに置かないでください。
- ・コードを強く引っ張ったり、踏みつけたりしないでください。

### 1.特徴

- (1)スマートフォンなどの機器のワイヤレス充電や急速充電に対応した多機能ヘッドホンスタンドです。
- (2)5つのUSBポートを搭載し、複数の機器に充電できます。
- (3)LEDイルミネーションを搭載しています。

### 2.仕様


- (1)本体サイズ：W128×H288×D148mm
- (2)質量：240±5g
- (3)材質：ABS
- (4)LED点灯：カラフルグラデーション
- (5)出力：USBポート×5
- (6)入力：9V/3A
- (7)ケーブル長：約1m

### 3.パッケージ内容

- (1)本体
- (2)USB入力ケーブル
- (3)充電アダプター
- (4)取扱説明書(本書)

### 4.各部の名称、説明

- 1.ホルダーアーム
- 2.ワイヤレス充電部
- 3.USB出力ポート
- 4.急速充電USB出力ポート
- 5.電源入力
- 6.USB入力ポート



### 5.組み立て方法

①ホルダーアームをベースにはめ込みます。



②完成



※商品を使用するには付属の電源アダプターを本体に接続してください。

### 6.ご使用方法

- (1)電源ケーブルを本体に接続してください。  
本商品に内蔵されたLEDイルミネーションが光ります。
- (2)ヘッドセットスタンド  
ご使用のヘッドセットをスタンドのアームに掛けてご使用ください。  
※アームへのかかり具合が不十分ですとヘッドセットが落下する場合があります。
- (3)ワイヤレス充電  
ワイヤレス充電部にワイヤレス充電対応の端末を置くと充電が開始されます。  
※ワイヤレス充電部の位置があっていないと十分な充電が出来ない事や発熱する場合があります。  
※ワイヤレス充電中に端末アプリを使用すると、充電中でも端末のバッテリー残量が増えない場合があります。  
※金属性のケースや防磁性、厚さがあるケースを使用すると、充電が出来ない場合があります。
- (4)USBハブによる充電  
ご使用の端末用の充電ケーブル(別売り)をUSB充電出力ポートに接続すると充電が開始されます。  
※ハブに複数の端末を接続すると充電に時間がかかる場合があります。

### 保証書

- ・この保証書は、お買い上げ後に正常な使用状態で起きた故障について無償で修理または交換することを保証いたします。
- ・本製品の保証はご購入日より1年間です。
- ・誤った使用方法、落下、衝撃、圧迫による故障および損傷は保証範囲に含まれません。
- ・分解、改造した場合は保証範囲に含まれません。
- ・取り扱上の注意事項に記載された事項に反する場合は保証範囲に含まれません。
- ・本保証書と購入履歴がわかるレシート、領収書は大事に保管ください。なくされた場合は、保証期間中でも保証が受けられない場合があります。
- ・製品使用時に飲料または液体が進入しないようご注意ください。液体が進入した製品は不安定となり、修理できなくなることにご注意ください。
- ・本保証は新品購入品に対して有効です。個人売買、ネットオークション、中古品等については保証範囲に含まれません。
- ・本製品による損害につきましては一切保証いたしかねます。

保証書	
品番	FG-E1シリーズ
保証期間	ご購入日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
お客様	ご住所 _____
	お名前 _____
	電話( ) - _____
販売店	販売店名 _____