

# 位置情報が確認できるスマートタグ キーホルダータイプ BLO05Sシリーズ 取扱説明書




このたびは、弊社の製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。  
ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みください。  
製品を安全に、そして正しくお使いいただくための大切な情報が書かれています。  
読み終わったあとは、保証書やレシートなど、購入したことがわかる書類と一緒に  
大切に保管してください。  
より良い製品にするため、製品の外观や仕様は予告なく変更する場合があります。  
あらかじめご了承ください。

項目	ページ
●安全にお使いいただくための注意事項	1
●ボタン電池の注意事項	
●使用済み電池の取り扱いについて	
●本製品の主な特長	2
●「探す」アプリについて	
●使いはじめる前に	
●各部の名称・説明	3-4
●製品の使い方	
●機能の説明	
●ボタン電池の交換方法 (CR2032)	7
●製品仕様	8
●システム要件と互換性	
●商標について	
●保証書	9

●安全にお使いいただくための注意事項  
 ・熱が発生する場所、火の近く、直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、水やその他の液体がかかる場所では使用・保管しないでください。  
 ・極端に暑い場所や寒い場所に置くと、電池や本体の一部が壊れたり、変形することがあります。高温・低温の場所は避けてください。  
 ・本製品は防水ではありません。水や液体がかかった場合は、すぐに乾いたきれいな布で拭き取ってください。水や湿気にふれると中の電子部品に悪い影響を与えることがあります。  
 ・濡れた手で本製品を触らないでください。  
 ・本体をカッターやはさみなどの鋭いものにふれさせないでください。傷や故障の原因になります。  
 ・落としたりして本製品が破損した場合は、使用しないでください。  
 ・本製品を分解したり、改造したりすることは絶対にしないでください。  
 ・汚れた場合は、きれいな布で優しく拭き取ってください。こすって汚れを落とすタイプの洗剤（研磨剤入り）は使わないでください。  
 ・本製品は、お客様の手の届かない場所に保管してください。  
 ・本製品は日本国内での使用専用です。海外では使用できません。  
 ・強い磁場や静電気のある場所、または2.4GHz帯の電波を多く使用する機器（Wi-Fiルーターなど）の近くでは、本製品が正常に動作しない場合がありますので、使用しないでください。

●ボタン電池の注意事項  
 電池は必ずお客様の手の届かない場所に保管してください。  
 誤飲すると身体に深刻な影響を与えて、場合によっては死亡につながる恐れがあります。  
 万が一誤飲してしまった場合は直ちに近くの病院もしくは日本中毒情報センターへお問い合わせください。

●使用済み電池の取り扱いについて  
 ・使い終わった電池は取り外し、お住まいの地域のルールに従ってリサイクルや適切な方法で処分してください。  
 ※電池を家庭ごみとして捨てたり、火で燃やしたりしないでください。  
 発火や事故の原因になります。  
 ・取り外した電池は、小さなおお客様の手の届かない場所に保管してください。  
 誤って飲み込むと大変危険です。  
 ・次のようなことは絶対にしないでください  
 ・電池を無理に放電する（強制放電）  
 ・再び充電する（充電式ではありません）  
 ・分解する  
 ・メーカーが定めた温度を超えて加熱する  
 ・火の中に入れて燃やす  
 ・新しい電池を入れるときは、極性（プラス「+」とマイナス「-」の向き）をよく確認して正しく取り付けください。  
 取り付け後は、製品のケースがすき間なくしっかり閉まっていることを確認してください。  
 ・しばらくの間使わない場合は、電池を製品から取り外して、涼しくて暗い場所に保管してください。  
 電池の液漏れなどを防ぐことができます。



●本製品の主な特長  
 ・iPhone、iPad、Macの「探す」アプリを使って、本製品の場所を確認できます。  
 ・鍵、財布、カバンなどに取り付けておけば、離れた場所からでもどこにあるかを確認できます。  
 ・電源を入れる（オンにする）方法：  
 機能ボタンを「軽く1回押す」と電源が入ります。アラーム音が鳴り、ペアリング（接続待機）状態になります。  
 ・電源を切る（オフにする）方法：  
 機能ボタンを「5秒間以上、長押し」すると、アラーム音が2回鳴り、電源が切れます。

●「探す」アプリについて  
 Apple Find Myネットワークは、iPhone、iPad、Macの「探す」アプリ、またはApple Watchの「Find Items」アプリを使って、持ち物をかんたんかつ安全に探すことができる仕組みです。

●使いはじめる前に  
 ・まず、箱から製品を取り出し、以下のものがすべて揃っているか確認してください。  
 ・WiTag BLO05S本体（以下、「本製品」と表記します）  
 ・CR2032ボタン電池（すでに本製品に入っています。動作確認用です）  
 ・取扱説明書（本書）  
 ・確認が終わったら、箱やこの説明書も大切に保管してください。  
 ・電池の絶縁シートを引っ張って取り除いてください。シートを取り除くで使用できるようになります。  
 ※強く引っ張ると絶縁シートがちぎれてしまう可能性があります。  
 ゆっくり引っ張ってください。

●各部の名称・説明  
 本体カバー  
 プラスタジ（2カ所）  
 時計用精密ドライバーを外してください。  
 機能ボタン  
 押して本製品の操作をおこないます。

●製品の使い方  
 本製品をAppleの「探す」アプリに登録することで、紛失した際に位置を確認することができます。以下の手順に従って登録してください。  
 1. 「探す」アプリの位置情報サービスを確保する  
 まず、お使いのiPhoneやiPadで「位置情報サービス」がオンになっているか確認してください。  
 ※設定方法が不明な場合は、端末のサポート窓口などにご相談ください。

3

1. 「その他の対応している持ち物」を選択します。

2. 「持ち物を探索中」が表示されます  
 3. 「WiTag」が表示されるのを確認してから、「接続」をタップします。

4. ポップアップに従って名前を入力し、絵文字を選択して、「続ける」をタップします。

5. 「この持ち物はApple IDに連携付けられています」と表示されたら、同意をタップします。  
 6. 「終了」をタップして、本製品のセットアップを完了します。

4

●機能の説明  
 ・本製品の位置を特定する  
 1. 「探す」アプリを起動し、「持ち物を探す」を選択します。  
 2. 地図上に持ち物のアイコンの位置が表示されます。  
 ※近くに持ち物がない場合は、最後に位置が認識された場所が表示されます。  
 3. アイコンをタップして表示されるメニューの「サウンドを再生」をタップすると、本製品が近くにある場合にブザー音が鳴ります。  
 ※もう一度「サウンドを再生」をタップすると、ブザー音が止まります。

・本製品を見つける  
 本製品の最後に確認された場所は、設定時に選択した絵文字として地図上に表示されます。  
 「経路」をタップすると、その場所までの経路が案内されます。

・通知  
 「検出時に通知」：  
 この機能を有効にすると、本製品の位置が別の「探す」対応デバイスによって確認されたときに、更新された位置情報が通知されます。この機能は、本製品がご自身のデバイスの通信範囲外にある場合にのみ有効です。  
 「手元から離れたときに通知」：  
 この機能を有効にすると、本製品を置き忘れてご自身のデバイスの通信範囲から離れたときに通知が届きます。

・紛失モード  
 本製品をなくしたときに、連絡先の情報を表示したり、位置情報を共有したりする機能が使えます。また、見つけてくれた人に表示するメッセージを設定することもできます。  
 ※本製品が「紛失モード」になると、ロックがかかり、新しい機種と接続（ペアリング）できなくなります。

5

●持ち物の名称変更  
 本製品の名前を自由に設定できます。

・持ち物を削除  
 本製品の登録を削除（解除）できます。  
 ※本製品を紛失している場合は、登録を削除しないでください。

・持ち物を共有する  
 本製品を他の人と共有したいときは、「人を追加」をタップします。その後、「続行」をタップして、共有する相手を登録してください。共有された相手も、あなたと同じようにこの製品の場所を確認できるようになります。  
 ※ご利用の機種によっては、このメニューが表示されないことがあります。  
 ※所有者と借り手がOS17以降、iPadOS17以降、またはmacOS14以降を使用している必要があります。

・他のユーザーの持ち物を入力したとき  
 紛失した本製品は、持ち主が「探す」アプリを使って見つけることができます。あなたが本製品を見つけた場合は、次の手順に従ってください。  
 1. 本製品のボタンを2回押すと、確認の音が鳴ります。  
 2. 持ち主からのメッセージなどを見たいときは、「Webサイトで続行」をタップしてください。

6

●位置情報の共有を無効にする方法  
 機能ボタンを5秒間以上長押しすると、アラーム音が2回鳴ります。この操作で、本製品の電源がオフになり位置情報の共有が停止します。

・工場出荷状態にリセットする  
 ボタンをすばやく4回押し、5回目はアラーム音が鳴るまで長押ししてください。この操作で本製品をリセットできます。  
 新しいApple IDで本製品を使うには、リセットが必要です。  
 ※「探す」アプリに登録している場合は、リセットの前に登録を解除してください。登録解除前にリセットしてしまうと、製品として使用できなくなる可能性があります。

・悪意のある追跡を防ぐ方法  
 他の人のデバイスが、あなたの持ち物に紛れてしばらくの間一緒に移動した場合は、以下の2つの方法でお知らせします。  
 1. あなたがiPhoneやiPadなどのApple製品を使っている場合、そのデバイスに警告（アラート）が届きます。  
 ※この機能は、iOSまたはiPadOS 14.5以上で利用できます。  
 2. 他の人のデバイスが、あなたのカバンや車などに紛れて一緒に動いていると、iPhoneがそれを見つけて、警告を出します。

●重要なヒント  
 1. 「探す」アプリで本製品を登録すると、あなたの端末の電話番号がAppleのサーバーにリンクされます。  
 2. ネットワークの問題でペアリング（接続）がうまくいかないことがあります。その場合は、次の方法を試してください。  
 (1) Wi-Fiとモバイル通信（4Gや5G）を切り替えるなど、端末のネットワーク設定を変更してみてください。  
 ※最初のペアリングには少し時間がかかることがあります。  
 (2) 本製品をリセットします。  
 3. 「紛失モード」がオンになっていると、本製品はロックされ、新しい端末に登録（ペアリング）できません。  
 4. 別の端末で使うには、「探す」アプリで本製品の登録を削除してください。

7

●ボタン電池の交換方法 (CR2032)  
 本製品には、「CR2032」という種類のボタン電池が1個付属しています。  
 ※付属の電池は動作確認用ですので、実際の使用時間よりも短くなる場合があります。  
 電池が切れた場合は、以下の手順で新しい電池に交換してください。



●交換手順  
 1. カバーを開ける  
 プラスの精密ドライバーを使って、2カ所のネジを外してゆっくりとカバーを開けてください。  
 ※力を入れすぎるとカバーが壊れるおそれがありますので、注意してください。  
 ※電池側のケースには爪が2カ所あります。カバーを開けるときはストラップ側から持ち上げて開けてください。

●製品仕様  
 対応機器：iOS 14.5以降を搭載したiPhone/iPad ※android端末は非対応です。  
 対応アプリ：「探す」アプリ（Apple Find My）  
 Bluetoothバージョン：5.3  
 Bluetooth接続距離：約10m以内 ※使用環境により異なります。  
 スタンバイ時間：約6-8ヶ月 ※使用状況により異なります。  
 電源：ボタン電池(CR2032)  
 サイズ：約W39×H90×D10mm（キーリング含む）  
 重量：約12.3g  
 材質：ABS  
 パッケージ内容：本体、ボタン電池（動作確認用）、取扱説明書（本書）  
 電波法認証：☎ ☎ 217-252088

8

●システム要件と互換性  
 Apple ID（2ファクタ認証が有効であること）  
 iPhoneおよびiOS 14.5以降がインストールされたモデル  
 iPadOS 14.5以降を搭載したiPad  
 Appleの「探す」アプリを使用して本製品を見つけるには、最新バージョンのiOS、iPadOS、またはmacOSの使用をお勧めします。Apple Watchの「アイテムを探す」アプリには、最新バージョンのwatchOSが必要です。

●商標について  
 Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, macOS, watchOSは、Apple Inc.の商標です。iOSは、米国およびその他の国におけるCiscoの商標または登録商標であり、ライセンスに基づいて使用されています。「iPhone」の商標は、株式会社アイホンとのライセンスに基づいて使用されています。

●保証書  

保証書	
品番	BLO05Sシリーズ
保証期間	ご購入日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
お客様	ご住所 お名前 電話 ( ) -
販売店	販売店名

株式会社FUGU INNOVATIONS JAPAN  
 お問い合わせメール：csjp@fugu-innovation.com  
 ホームページ：https://www.fugu-innovation.com

202507

9