

※アプリ内容は予告なく変更する場合がございます。変更内容は弊社ホームページの製品情報ページにて確認する事が出来ます。

- ・製品本体 1
- ・充電ケーブル 1
- ・取扱説明書 1

- 歩数: 日付単位で歩数を計測します。
- 移動距離: 計測した歩数により移動距離を日付単位で表示します。
- 消費カロリー: 移動距離に応じて消費したカロリーを表示します。
- 睡眠モニター: 深い眠り、浅い眠りの時間をそれぞれ表示します。
- 長時間座席アラート: 長時間座ったままの場合にエコノミークラス症候群防止のためを警告します。
- 着信通知: スマートフォンに電話の着信があると表示します。
- メッセージ通知: SNS、ニュースサイト等に受信データがあることを表示します。
- スマホチャットリモート操作: スマートフォンのメロラのチャット操作を行います。

- この製品はIP65レベルの防水性です。手を洗ったり、雨中で着用は問題ありませんが、潜水や激しい水中スポーツなどにはご使用できません。
- 高温のシャワー/風呂またはサウナでのご使用できません。
- 夏の自動車内などの高温になる場所での保管は避けてください。
- 本商品の搭載する健康センサーは簡易的なもので医療器具としては使用できません。データはあくまで目安としてください。
- 落下させたり、ぶついたりして強い衝撃を与えないでください。
- 小さなお子様の手の届くところには置かないでください。

インジケータライト

時刻合わせ用リユース

時刻合わせ用リユース
1段引いて時刻を設定します

※最初にご使用する時はリユースのロックパーツを取り除いてください。

本商品の状態を表示します。

この保証書は、お買上げ後に正常な使用状態で起きた故障について無償で修理、または交換することを保証いたします。

●本製品の保証範囲は、お買い上げ日より1年間です。

●誤った使用方法、落下、衝撞、圧迫による故障および損傷は保証範囲に含まれません。

●使用上の注意事項に記載された事項に反する場合は保証範囲に含まれません。

●本保証書と購入履歴がわかるシリアル、領収書は大事に保管ください。

●無償でかかる場合は、保証期間中でも保証が受けられない場合があります。

●製品使用時に飲料または液体が浸入したようご注意ください。液体が浸入した製品は不安定となり、修理できなくなる場合があります。

●本保証は新品購入品に対して有効です。

●個人売買、ネットオークション、転売等については保証範囲に含まれません。

●本保証は製品の不具合によるものみに適用されます。

●本製品による損害につきましては一切保証いたしかねます。

保証書	
品番	FG-SW-A01シリーズ
保証期間	ご購入日より一年間
お買い上げ日	____年____月____日
お客様	ご住所 _____ _____
	お名前 _____
	電話 (____) - _____
販売店	販売店名 _____

FUGU INNOVATIONS

販売元:株式会社FUGU INNOVATIONS JAPAN
 お問い合わせメール:info@fugu-innovation.com
 ホームページ:https://www.fugu-innovation.com

時計を初めて使用するときは完全に充電してください。

図のよう[※]に充電ケーブルの充電端子が本商品背面の充電ターミナルに接触するように接続してください。

※接続がありますが、マグネットにより正しい方向にしか装着できません。

充電中はインジケータライトが青色点滅します。

バッテリーが完全に充電されるインジケータライトは点灯します。

※長期間使用しない場合はバッテリー寿命を延ばすために3か月に1度の目安で充電してください。

※アナログ時計はボタン電池で動作しています。(ボタン電池：L626F)

電池が無くなった時計店などで交換してください。



(1) App StoreまたはGoogle Play Storeでアプリ名「DayDay Band」を検索してアプリをスマートフォンにインストールしてください。



(2) スマートフォンのBluetoothをオンにしてアプリ設定で「ペアリング」を選択して接続してください。

(3)ユーザー名、性別、年齢、身長、体重などを登録してください。

注意：長時間の使用や汗をかいた場合や湿度が高い場合などは、肌のかぶれにご注意ください。
本体、ベルトは常に清潔な状態を保ってください。

※アプリのバージョン、スマートフォンの機種により表示が異なる場合があります。

1. モーション画面、スリーピング画面、歩数計測画面

