

骨伝導イヤホン
FG-BCH-02シリーズ

取扱説明書

弊社製品をご購入いただきましてありがとうございます。
この取扱説明書を読んで本商品の機能と操作を理解して使用いただきますようお願いします。

また、取扱説明書はレシート等のご購入履歴とともに大切に保管いただきますようお願いいたします。

本製品の装着イメージ

パッケージ内容

イヤホン本体

取扱説明書

充電ケーブル

耳栓1ペア
※周囲の音を遮断したい時に
ご使用ください。

各部の説明

タッチボタン
LEDランプ
－ボタン
＋ボタン
USB充電ポート

電源オン

最初にご使用の場合、イヤホンの電源がオフの状態で、「＋ボタン」を5秒以上押すと電源がオンになり、LEDランプが緑と白に点滅します。

イヤホンからは「Power on pairing」と音声聞こえます。

5秒押し続ける

ペアリング

LEDランプが緑と白に点滅している状態で、スマートフォンのBluetooth設定で「FG-BCH02」を選択してペアリングします。

ペアリングが成功するとイヤホンよりペアリング完了の音声流れます。

一回タップ

電源オフ

イヤホンの電源がオンの状態で、「＋ボタン」を5秒以上押すと電源がオフになります。

イヤホンからは「Power off」と音声聞こえます。

5秒押し続ける

着信応答

スマートフォン着信時に「タッチボタン」を一回タップすると電話に出る事ができます。

一回タップ

終話

通話を終了する時に「タッチボタン」を一回タップすると電話を終話できます。

一回タップ

着信拒否

スマートフォン着信時にタッチボタンを3秒長押しすると通話拒否できます。

3秒押し続ける

曲戻し

音楽再生中に「－ボタン」をダブルクリックすると、曲戻しができます。

ダブルクリック

曲送り

音楽再生中に「＋ボタン」をダブルクリックすると、曲送りができます。

ダブルクリック

曲の再生／一時停止

音楽再生の時にタッチボタンを一回タップすることに曲の再生／一時停止ができます。

一回タップ

音量アップ

「＋ボタン」を一回クリックすることに音量をアップできます。

1回クリック

音量ダウン

「－ボタン」を一回クリックすることに音量をダウンできます。

1回クリック

音声アシスタントの起動

「タッチボタン」を6秒長押しすると「Siri」や「Googleアシスタント」を起動できます。

再度「タッチボタン」を6秒長押しすると終了できます。

6秒押し続ける

イヤホンのリセット

電源オンの状態で「－ボタン」と「＋ボタン」を同時に5秒間押し続けるとLEDランプが緑と白に点滅して、イヤホンのリセットします。

5秒押し続ける

バッテリー残量が少なくなった時

バッテリー残量が20%以下になるとイヤホンよりアラーム音を出してお知らせします。

一回タップ

充電方法

イヤホン本体のUSB充電ポートに充電ケーブルを接続してから、USB AコネクタをAC-USBアダプタ (別売り) に接続します。

充電中はLEDランプが緑色に点灯し、充電が完了すると白色に点灯します。

製品仕様

Bluetoothバージョン	バージョン5.0
対応プロファイル	A2DP/AVRCP/HFP/HSP/SSP/DID/HOGP/PXP/FMP/BAS
最大通信距離	約10m
周波数特性	20-20KHz
バイプレーターユニット	直径16.2mm／インピーダンス:20Ω／定格:8mW
マイク感度	-38±3dBb
充電入力	Micro USBコネクタ、DC5V / 1A
内臓バッテリー	3.7Vリチウムイオン電池、容量:230mAh
連続再生時間	約7時間
充電時間	約2時間

保管方法および使用注意方法

- ・涼しく乾燥した場所に保管してください。
- ・使用温度範囲は0-45℃です。
- ・使用温度範囲外での使用はバッテリー寿命を縮める原因になります。
- ・長期間使用しなかった場合は、使用する前に充電してください。
- ・本商品の防水は雨や汗などに対する日常的なものです。
- ・製品を水に沈めたりしないでください。
- ・本商品の清掃には、柔らかい乾いた布を使用してください。
- ・充電する場合は湿った環境で行わないでください。

保証書

この保証書は、お買い上げ後に正常な使用状態で起きた故障について無償で修理、または交換することを保証いたします。

- ・本製品の保証期間はご購入日より一年間です。
- ・誤った使用方法、落下、衝撃、圧迫による故障および損傷は保証範囲に含まれません。
- ・使用上の注意事項に記載された事項に反する場合は保証範囲に含まれません。
- ・本保証書と購入履歴がわかるレシート、領収書は大事に保管ください。
- ・無くなった場合は、保証期間中でも保証が受けられない場合があります。
- ・製品使用時に飲料または液体が浸入しないようご注意ください。液体が浸入した製品は不安定となり、修理できなくなる場合がございます。
- ・本保証は新品購入品に対して有効です。
- ・個人売買、ネットオークション、転売等については保証範囲に含まれません。
- ・本保証は製品の不具合にのみ適用されます。
- ・本製品による損害につきましては一切保証いたしかねます。

保証書	
品番	FG-BCH-02シリーズ
保証期間	ご購入日より一年間
お買い上げ日	年 月 日
お客様	ご住所
	お名前
	電話 () -
販売店	販売店名

「G」
「FUGU」
FUGU INNOVATIONS

販売元:株式会社FUGU INNOVATIONS JAPAN
お問合せメール:info@fugu-innovation.com
ホームページ:https://www.fugu-innovation.com

CE

RoHS

201-200144